
液晶 **Uniden**

取扱説明書

地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TL19DX21





HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

このたびはユニデン液晶テレビをお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。 安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や 物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 よくお読みの上、安全にお使いください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。http://www.uniden.jp/

■ご使用になる前に

本機で受信できるテレビ放送について

地上デジタル放送

地上波の UHF 帯の電波を使って行われるデジタル放送です。高品質(ゴーストや雑音のない)・ 高画質の映像を楽しむことができます。関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から 開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信可 能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送および BS ア ナログテレビ放送は、2011 年 7 月までに終了することが国の法令によって定められています。

BS デジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行われるデジタル放送で、ハイビジョン放送を中心に、データ放送などの多種多様なサービスが行われています。一部の有料放送を視聴するには、放送事業者ごとに加入申し込みと契約が必要です。

110 度 CS デジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行われるデジタル放送で、ニュースや映画、 ドラマ、スポーツ、音楽などの専門チャンネルが数多くあります。ほとんどの放送は有料となり ますので、放送事業者への加入申し込みと契約が必要です。

地上アナログ放送

現在行われている VHF/UHF 帯のテレビ放送です。2011 年 7 月 24 日までに放送を終了することが国の法令によって定められています。

■ご使用になる前に(つづき)

地上・衛星デジタル放送の受信方法について

アンテナでご視聴の場合

地上デジタル放送を受信するためには UHF アンテナが必要です。現在お使いのアンテナが UHF または UHF/VHF 混合アンテナの場合はそのまま使用できる可能性があります。また、UHF アンテナの向きの変更が必要な場合があります。

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送などの衛星放送を受信するためには、専用アンテナを設置し、取付方向や角度を正しく衛星に向けて調整する必要があります。

詳細については、お近くの電器店やアンテナ設置業者にご相談ください。 詳しくは 20 ページをご覧ください。

ケーブルテレビでご視聴の場合

ご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。詳しくは22ページをご覧ください。

マンションなど集合住宅の場合

お住まいの共聴設備が地上デジタル・衛星デジタル放送に対応しているか、管理組合または管理会社等 にお問い合わせください。

B-CAS カードについて

デジタル放送を見るには本機に付属の B-CAS(ビーキャス)カードが必要です

■ B-CAS カードの取り扱いについて

- カードの説明書の文面をよくお読みください。
- カードを挿入しないと、著作権保護されたデジタル放送は視聴することができません。
- カードは常時挿入しておいてください。
- カードを紛失、破損したり、盗難にあったときは、㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにご連絡ください。(カード台紙に記載されています。)

■もくじ

ご使用になる前に3 本機で受信できるテレビ放送について3	第4章 各種設定のしかた	
地上・衛星デジタル放送の受信方法について4	各種設定のしかた (メニュー)	58
B-CASカードについて4	メニュー画面	
	メニュー画面の基本操作5	
第1章 はじめに	メニュー一覧表	
	映像設定	
安全上のご注意8	映像設定メニュー画面	
使用上のお願い12	映像モード ϵ	
守っていただきたいこと12	コントラスト <i>6</i>	52
	明るさ 6	52
第2章 準備する	色の濃さ 6	52
480	色合い 6	52
付属品	色温度 ϵ	
各部のなまえ (リモコン)	シャープネス <i>6</i>	
各部のなまえ (本体)	映像設定初期化 <i>6</i>	52
リモコンの準備と使いかた	音声設定 6	
乾電池の入れかた19	音声設定メニュー画面 6	53
使いかた	低 音 <i>6</i>	53
アンテナを接続する	高 音6	53
BS/CSアンテナのアンテナ電源について 22	バランス ϵ	_
B-CAS カードを挿入する	ステレオ/モノラル 6	53
電話機コードを接続する	二力国語放送	
電源コードを接続する	(主音声・副音声・主音声/副音声)	<u> 5</u> 4
初期設定をする	ビデオ 3(HDMI)音声入力 6	<u> 5</u> 4
自動チャンネル割り当てについて	音声設定初期化 <i>6</i>	<u> 5</u> 4
他の外部機器を接続する	画面設定 ϵ	55
ケーブルの処理	画面設定メニュー画面6	
パネルの角度調整	現在のワイドモード 6	
上下方向の角度調整	自動ワイド切換 6	
左右方向の角度調整32	標準のワイドモード 6	⁵ 5
	16:9 映像表示設定 <i>6</i>	
第3章 テレビを見る	オーバースキャン設定 <i>6</i>	66
テレビを見る	自動調整 ϵ	
	水平表示位置設定 ϵ	<u> 5</u> 7
選局▲/▼ボタンで選ぶ35	垂直表示位置設定 ϵ	<u> 5</u> 7
選局▲/▼バタノC選が	クロック ϵ	<u> 5</u> 7
ッイレント選问 (見たいチャンネル番号を押して選ぶ) 35	位 相 <i>6</i>	
ダイレクト選局(短縮ボタンで選ぶ)35	画面設定初期化 ϵ	
電子番組表を見る(番組表)	チャンネル設定 ϵ	
番組表のみかた	チャンネル設定メニュー画面 ϵ	86
番組表から視聴予約をする	アンテナレベル	
祖職を対しては、1970年	(地上デジタル放送・衛星デジタル放送のみ)…6	
予約一覧と予約の編集・取消	手動チャンネル設定	
チャンネル番号などを表示する (画面表示) 46	自動チャンネル設定 7	
字幕を表示する(字幕)	アップ / ダウン選局設定 7	
二カ国語音声を選ぶ(音声切換)	視聴予約 (タイマー予約)	
マルチビュー放送を見る(映像切換)49	視聴予約メニュー画面	
データ放送番組を見る(連動データ)50	視聴予約をする(タイマー予約登録)	
画面をワイドやズーム表示にする (ワイド) 51	予約一覧と予約の編集・取消	
静止画にする (画面メモ)	お知らせ	
視聴している番組の番組情報を見る(番組情報)…52	お知らせメニュー画面	
オフタイマーを使う (オフタイマー)	その他の設定	
外部接続した機器を使う(入力切換)	その他の設定メニュー画面	
ヘッドフォンで楽しむ	入力端子の設定 7	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	字幕設定	
	文字スーパー設定7	9

■もくじ (つづき)

時計表示	80
BS/CS アンテナ電源	80
低消費電力モード	81
無操作オートパワーオフ	81
無信号オートパワーオフ	81
B-CAS カード ID 番号	81
視聴年齢制限設定	
電話回線設定	
郵便番号設定	
バージョン	87
全ての設定を出荷状態に戻す	
(工場出荷時設定に戻す)	88

第5章 ご参考

おもな仕様	
地上デジタル放送が受信できないときは	91
故障かな?と思ったら	92
エラーメッセージ	95
ソフトウェアのダウンロード	96
ダウンロードについて	96
お手入れについて	96
液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた	96
蛍光管について	96
さくいん	98



第1章 はじめに



■安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を お読みください。

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある 内容を示しています。

けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある 内容を示しています。

絵表示の説明


注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号	
一般的注意	禁止 分解禁止 ぬれ手禁止	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

∧ 警告

電源コードを傷つけないでください 火災・感電などの原因となります

- ・設置時に、製品と壁や床などの間に挟み込んだりしないでください。
- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしないでください。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない でください。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしないで ください。
- ・電源コードを抜く時は、必ずプラグを 持って抜いてください。






破損したり、異常が発生した場合は 電源プラグを抜いてください 火災・感電などの原因となります

- ・落としたり、キャビネットを破損した場合 は、電源を切り、電源プラグを抜いてくだ さい。
- ・煙やにおい、音などの異常が発生したら、 電源を切り、電源プラグを抜いてください。



電源プラク



■安全上のご注意(つづき)

∧警告

電源コードは必ず付属の電源コードを 使用し、他の電源コードを使用しない でください

また、本機の電源コードを他の製品に 使用しないでください



注 意

電源プラグにホコリなどが付着しているときは、電源プラグを抜いて 乾いた布で取り除いてください

・そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。



ほこりを取る



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください

・感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



電源プラグは確実に差し込んで ください

・差し込みが不完全な場合は発熱したり、 ほこりが付着して火災・感電の原因となる ことがあります。



確実に差し込む




タコ足配線をしないでください

・火災や感電の原因となることがあります。



* 止



雷が鳴り出したら、テレビやアンテナ 線、電源プラグに触れないでください

・感電の原因となります。



接触禁止



内部に金属類や燃えやすいものなどを 差し込んだり入れたりしないで ください

・火災や感電の原因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐ電源を 切り、電源プラグを抜いてください。






本機の裏ぶたをはずしたり、 改造したりしないでください

・内部には電圧の高い部分があるため、 触ると感電の原因となります。



分解禁止



■安全上のご注意(つづき)

不安定な場所に置かないでください

・落ちたり倒れたりして、けがの原因と なります。






浴室やシャワー室では使用しないで ください

・本機は防水仕様ではありません。感電や 故障などの原因となることがあります。






水滴のかかる場所や、湿気、湯気、 油気、ほこりの多いところには設置 しないでください

・火災、感電の原因となることがあります。







火のついたろうそく、蚊取り線香、 タバコなどの火気や、揮発性の引火物 を近づけないでください

・変形や火災のおそれが あります。







重いものを置いたり、乗ったり しないでください

・落下・転倒してけがの原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。






風通しの悪い所、密封した箱の中に置 いたり、布などをかけないでください

・内部に熱がこもり火災の原因となることが あります。







近く、または上に花瓶など水の入った ものを置かないでください

・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、 感電の原因となります。



水ぬれ禁止



■安全上のご注意(つづき)

/ 注意

移動するときは、接続されている線を すべてはずしてください

・コードが傷つき火災・感電の原因となる ことがあります。





接続線をはずす

お手入れや長時間使用しないときは 電源プラグを抜いてください

・感電や火災の原因となることがあります。






通風孔に付着したほこりやゴミは こまめに取り除いてください

・火災の原因となる ことがあります。



ほこりをとる



液晶画面に衝撃を与えないでください

・液晶パネルが割れて、けがの原因となる ことがあります。






■リモコンの取り扱いについて

指定以外の電池を使ったり、新しい 電池と古い電池を混ぜて使わないで ください

・破裂したり、液が漏れたりして、けがや やけどの原因となることがあります。






電池の+と-の向きを正しく入れて ください

・破裂したり、液が漏れたりして、けがや やけどの原因となることがあります。



入れる



アルカリ電池の液が漏れた場合は 素手で触らないでください

・皮膚の炎症、失明やけがの原因となること があります。





※使用済み電池の処分について

・使用済みの電池は地域の規則に従って 処分してください。

■使用上のお願い

守っていただきたいこと

国外では使用できません


・この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送形式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



設置について

発熱する機器の近くには本機を置かないでください。



- ・本機の上には物を置かないでください。
- ・不安定な場所や湿気の多い所に置かないでください。
- ・窓際に置く場合は、雨や雪などで濡らさな いようご注意ください。

電源・電圧について

- ・指定(AC100V 50/60Hz)以外の電源は 使わないでください。
- 指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となります。
- ・電源コードは、必ず付属品をお使いください。



アンテナについて

・妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁 な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオ ンサインなどから離れた場所に立ててくだ さい。

万一、アンテナが倒れた場合の感電事故な どを防ぐためにも有効です。




- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となります。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検・交換を心がけてください。特に、ばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが痛みやすくなります。 映りが悪くなったときは、設置店へお問い合わせください。

■使用上のお願い(つづき)

守っていただきたいこと (つづき)

直射日光や熱気を避けてください


・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに 置かないでください。キャビネットや部品 に悪い影響を与えますのでご注意ください。



・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度 が高くなる場所に放置したりすると、キャ ビネットが変形したり、故障の原因となる ことがあります。

急激な温度差がある部屋(場所)での ご使用は避けてください


・急激な温度変化が起こる部屋(場所)でのご 使用は画面の表示品位が低下する場合があ ります。



低温になる部屋(場所)でのご使用の 場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合 は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れた ように見えることがありますが故障では ありません。常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の 原因となります。

使用温度:0℃~+40℃




結露について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち 込んだときや、冬の朝など暖房を入れた ばかりの部屋などでは、表面や内部に結露 (水滴が付着)が発生することがあります。 そのままご使用になると故障の原因となり ますので、結露が起きた時は結露がなくな るまで電源プラグをコンセントに接続しな いでください。



注 意



■使用上のお願い(つづき)

守っていただきたいこと (つづき)

電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話などの電子機器を 使うと、電磁波妨害などにより映像が乱れ たり雑音が発生したりすることがあります。



キャビネットのお手入れのしかた

- ・お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き 取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤 にひたした布をよく絞って拭き取り、その あと乾いた布で拭いてください。
- ・キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



・殺虫剤など、揮発性のものをかけないで ください。また、ゴムやビニール製品などを 長時間接触させたままにしないでください。 プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用 により変質したり、塗装がはげるなどの 原因となります。


取り扱い上のご注意

・液晶パネルを強く押したりしないでください。割れることがあり危険です。また、落としたり強い衝撃をあたえないようにしてください。



ステッカーやテープなどを貼らないで ください


・キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。






第2章

準備する



■付属品

下記の付属品がすべて揃っているかご確認ください。








※本機には赤色の B-CAS カードが 付属しています。


(必ず本機付属のものをお使いください。)














※この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

■各部のなまえ(リモコン)

音声切換ボタン (S> 48ページ

音声(主・副)を切り換えます。

入力切換ボタン 🕸 54ページ

映像・音声入力を切り換えます。

映像切換ボタン (※> 49ページ

見ている番組がマルチビュー放送の 場合、ボタンを押すごとに映像が 切り換わります。

オフタイマーボタン ② 53ページ

設定した時間経過後に電源が切れます。

地上ボタン 🕸 34ページ

地上放送を見るとき押します。 押すたびに地上アナログ・地上デジタル 放送が交互に切り換わります。

消音ボタン (②~34ページ

一時的に音を消します。 もう一度押すと解除されます。

音量(+/-)ボタン (②>34ページ

音量を調節します。 押し続けると連続で変えられます。

番組表ボタン 🕸 36ページ

電子番組表を表示します。

決定ボタン (②→ 58ページ

メニュー設定で選択項目を確定するときに使います。

戻るボタン

電子番組表やメニュー設定画面などで前の画面に戻るときに使います。

連動データ(d)ボタン® 50ページ

地上デジタル・BS/CS放送において データ放送へ切り換えます。

番組情報ボタン (② 52ページ

地上デジタル・BS/CS放送において 現在視聴している番組の詳細情報を 表示します。 **字幕ボタン** 🚱 47ページ

字幕の表示、非表示を切り換えます。

電源ボタン ®→34ページ

電源を入/切します。

画面表示ボタン 🚱 46ページ

チャンネル・音声モード・ 時刻表示を入/切します。

3 桁入力ボタン (②~35ページ

衛星放送の3桁チャンネル番号を 入力して選局します。

BS/CSボタン (2) 34ページ

衛星放送を見るとき押します。 押すたびにBS⇔CSのように放送が 切り換わります。

数字ボタン 🚱 34ページ

チャンネルを選局するときに使います。

選局ボタン 🚱 34ページ

チャンネルを選択します。 押し続けると連続で変えられます。

メニューボタン 🚱 58ページ

メニュー設定画面を表示させます。

カーソルボタン ②58ページ

メニュー設定項目を選択する ときに使います。

ワイドボタン 🍪 51ページ


テレビ画面をパノラマ表示や ズーム表示などに切り換えます。

カラーボタン (金) 36,50ページ (青/赤/緑/黄)


電子番組表、データ放送で動作を選択するときに使います。

画面メモボタン 🚱 52ページ

ボタンを押したときに表示されて いた映像を静止画として記憶し、 画面に表示します。





■各部のなまえ(本体)



本体/リモコンボタン対応表

本体のボタンはリモコンの 各ボタンと同じはたらきを します。





■リモコンの準備と使いかた

乾電池の入れかた


■ カバーをあけます


▼ の部分を押しながら、カバーを 下方にスライドさせます。

🤈 乾電池を入れます

単4乾電池2本をケース内の表示通りに 入れてください。

((+)、(-)の位置を正しく入れてください。)





左右30


下15°

7m以内

リモコン受光部まで


3 カバーを閉めます

パチンと音がするまでカバーを 上方へスライドさせます。



使いかた

- ●リモコンの先端部を、本体のリモコン受光部に向けて操作してください。 リモコンの操作範囲は本体正面よりおよそ 7 メートル以内で、 本体正面より左右 30° 以内、上下 15° 以内です。
- ●リモコン操作でテレビが動作しない場合(テレビ本体の ボタンでは動作する)は、リモコンの乾電池寿命が 考えられます。新しい電池に交換してください。



- ●本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン操作がしにくくなります。 照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。
- ●リモコンに強い衝撃を与えないでください。 また、水にぬらしたり温度の高いところに置かないでください。
- ●使用済み電池の処分について使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。




■アンテナを接続する

本機にはVHF/UHF/CATV用アンテナケーブル1本が付属しています。
(BS/110度CS用アンテナケーブルは付属しておりませんので別途ご用意ください。)
アンテナケーブル・分配器などを使用するアンテナに応じて接続し、本機のアンテナ入力端子に接続してください。

本機裏面パネル部には次の2つのアンテナ入力端子があります。

アンテナ入力端子の種類	接続するアンテナ	使用するアンテナ
VHF/UHF アンテナ入力端子	VHF および UHF(地上デジ タル・地上アナログ)放送受 信用アンテナと接続します。	
BS/110 度 CS アンテナ入力端子	BS/110 度 CS 放送受信用 アンテナと接続します。	BS/110 度 CS 放送 受信用アンテナ

■VHF/UHF、BS/110 度 CS 混合タイプ(集合住宅など)の接続例




(!) ご注意

● 受信可能な放送はお住まいの集合住宅により異なります。詳しくは管理会社または管理組合にお問い合わせください。

■アンテナを接続する (つづき)

■VHF/UHF、BS/110 度 CS 個別アンテナの接続例



- ※地上・衛星デジタル放送の受信レベルの確認はメニュー画面で行います((②)68ページ)。
- ※衛星放送用の個別アンテナを使用する場合は、衛星アンテナ電源を「オン」にする必要があります。 詳しくは次ページの「BS/CSアンテナのアンテナ電源について」をご覧ください。
- ※ CATV 放送を受信する場合はお使いの CATV セットトップボックスの説明書に従い接続を行ってください。ご不明な点はご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。


■アンテナを接続する(つづき)

BS/CS アンテナのアンテナ電源について

BS/CS アンテナを個別に設置している場合は、アンテナへの電源供給が必要です。下記の接続例を参考に BS/CS アンテナ電源の設定を行ってください。設定のしかたは「BS/CS アンテナ電源」 ((※)80 ページ) をご覧ください。

テレビに直接アンテナを接続する場合


テレビからアンテナに電源を供給します。



アンテナ電源


外部機器を介してアンテナを接続する場合

外部機器からアンテナに電源を供給します。



分配器を介してアンテナを接続する場合

電流通過端子を外部機器側にして、外部機器からアンテナに電源を供給します。





● 地上・衛星デジタル放送受信アンテナについて

地上・衛星デジタル放送を受信するためには UHF アンテナやパラボラアンテナが必要です (②20ページ)。 設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、 発信基地が遠距離のため電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの 障害が発生することがあります。

電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。 地上アナログ受信用とは別に、地上デジタル受信用のアンテナを設置するときや、衛星放送受信用のパラボラ アンテナを設置するときは、電器店やアンテナ設置業者等とご相談のうえ、アンテナを設置してください。 本機を設置・設定後、アンテナの受信レベルを確認することができます。

詳しくは「アンテナレベル」((②)68ページ) をご覧ください。

画像が映らない、または乱れるなどの問題がある場合は、「地上デジタル放送が受信できないときは」 (②91ページ) のフローチャートにしたがって、アンテナの準備や調整などを行ってください。 または、「故障かな?と思ったら」(②92ページ) をご覧ください。

● きれいな画像をお楽しみいただくために

安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- ・本機のVHF/UHFアンテナ入力端子への接続は、付属のアンテナ接続ケーブルまたは市販の3C-2V以上のアンテナ接続ケーブルをお使いください。また、BS/110度CSアンテナ入力端子への接続は市販の3C-FBケーブル以上のBS/CS専用ケーブルをお使いください。
- ・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。

● CATVでの受信について

CATV受信にはいくつかの方式があります。本機は「同一周波数パススルー方式」および「周波数変換パススルー方式」に対応可能です。詳しくはご契約の CATV 会社にお問い合わせください。または、「地上デジタル放送が受信できないときは」(《②91ページ)のフローチャートにしたがってお確かめください。

■ B-CAS カードを挿入する

デジタル放送を視聴するには、本機に付属のB-CAS(ビーキャス)カードが必要です。

■ B-CAS カードを取り出します

付属の B-CAS カードを台紙から取り出します。

B-CAS カードのパッケージを開封すると、パッケージに添付されている契約約款に同意したものとみなされます。開封前に必ず契約約款をお読みください。


🛮 ご注意

- 本機付属の B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違えると B-CAS カードは機能 しません。
- B-CASカードは奥まで挿入してください。
- ご使用中は B-CAS カードを抜き差ししないで ください。視聴できなくなる場合があります。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合、B-CASカードの交換が必要となる場合があります。詳しくは95ページをご覧ください。

7 B-CAS カードを挿入します

背面のスロットに付属の B-CAS カードを 差し込みます。

右図のように矢印の先端を先にして奥まで 挿入してください。



■B-CAS カード取り扱い上の注意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC(集積回路)部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。


■電話機コードを接続する

電話回線は、デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加や通販番組での商品購入など)を 利用する場合に使用します。デジタル放送では、番組によっては双方向サービスに電話回線によるダイヤルアップ通信を使用することがあります。これらのサービスを使用しない場合は、電話機コードを接続する必要はありません。


- 電話機の電源コードを コンセントから抜きます
- 2 電話機コードをモジュラー コンセントから抜きます









6 電話機の電源コードを コンセントに挿します











② ご注意

- ●本機は、公衆電話、携帯電話、ビジネスホン、PHSなどの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにお問い合せください。
- ●本機の通信中は電話機やファクシミリの使用はできません。また、電話機やファクシミリの使用中は本機での通信はできません。キャッチホンを契約してる場合、本機での通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホンⅡの場合は終了しません)。
- 電源コードや電話機コードはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- 電源プラグは奥までしっかりと差し込んでください。
- 電話機コードはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

■電源コードを接続する

付属の電源コードをテレビの電源端子に差し込み、電源プラグを家庭用コンセントに接続してください。 本体背面にある主電源スイッチをオンにすると、前面の待機中ランプが赤く点灯します。





(ご注意

- ●電源コードを抜き差ししやすいように、 コンセントの近くに設置してください。
- ■電源コードは必ず付属の電源コードを 使用し、他の電源コードは使用しない でください。

■初期設定をする

はじめてテレビの電源を入れると、自動的に 受信チャンネルの設定画面が表示されます。 本機は受信できる VHF と UHF の放送電波 (地上デジタル放送および地上アナログ放送) を自動的に検出し、記憶します。

♪ ご注意


● アンテナ接続が完了するまでは本機の電源を入れないでください。アンテナを接続していない状態では、正常な初期設定ができない場合があります。

※衛星放送のチャンネルはお買い上げ時、プリセットされています((2)35ページ)。

■ テレビ本体の む ボタン を押します

電源が入り、郵便番号設定画面が 表示されます。

待機中ランプは消灯します。




7 郵便番号を入力します

お住まいの地域の郵便番号をリモコンの数字ボタンで入力し、 *** ボタンを押します。 設定しない場合** は、入力せずに *** ボタンを押してください。


※郵便番号は、放送局から送られてくるデータ放送((②)50ページ)のなかで地域情報などを知るために利用されます。郵便番号を設定しない場合、データ放送サービスのうち一部(例:お住まいの地域の天気予報など)を利用できないことがあります。






自動チャンネル設定を行います

リモコンの [^]/ [v] ボタンでチャンネル設定を行う放送を選んで [***] ボタンを押すと、 受信チャンネルの自動設定プログラムがスタートし、選択した放送のスキャンが行われます。






「地上デジタル放送と地上アナログ放送」……はじめに地上アナログ放送をスキャンし、完了後自動的に


地上デジタル放送をスキャンします。

「中止」......初期設定を中止します。

画面には現在のスキャン状況が%と バーグラフで表示されます。



地上アナログ放送 スキャン画面



地上デジタル放送 スキャン画面

自動チャンネル設定が終了すると、自動的に 放送受信状態になり、受信した一番若い番号 のチャンネルが表示されます。



』 ご注意

● 受信ができない場合は…

「受信できるチャンネルがありません。アンテナ接続を確認して自動チャンネル 設定を再度行ってください。」と表示される。(地上デジタル放送が受信できない)



一番若いチャンネル番号が表示されるが、画面に何も映らない。(地上アナログ放送が受信できない)



このような場合はアンテナの接続((②>20ページ)を確認の上、再度自動チャンネル設定を行ってください。

- 受信状態が悪いと、本来受信できる放送局も受信できない場合があります((②~22ページ)。
- 地上デジタル放送を受信するには、アンテナが地上デジタル放送に対応している必要があります (⑥~22 ページ)。
- 画面が表示されない場合は92ページをご覧ください。

自動チャンネル割り当てについて

■地上デジタル放送

自動チャンネル設定終了後、本機の選局ポジション(1 ~ 20)には、地上デジタル放送受信結果が設定されます。設定される内容は、お住まいの地域に対応した放送局名となります。

例

北海道(札幌) 東京 選局ポジション 放送局名 選局ポジション 放送局名 HBC札,幌 1 1 NHK総合・東京 - NHK教育・札幌 2 - NHK教育・東京 NHK総合・札幌 放送なし(割り当てなし) 3 3 放送なし(割り当てなし) - 日本テレビ 4 テレビ朝日 5 STV札幌 5 6 HTB札,幌 6 TBS 7 --- TVH札幌 7 テレビ東京 UHB札,幌 8 - フジテレビジョン 9 東京MXテレビ ※ 上記は受信状態の一例です。(2010年4月現在) 放送なし(割り当てなし) 10 お住まいの地域や設定時の電波の強弱などの 11 放送なし(割り当てなし) 諸条件によって受信結果が異なる場合があります。 放送大学 12

☑ ご注意


チャンネルが自動登録されないときは…

- アンテナが地上デジタル放送に対応していないことが考えられます。詳しくは「地上デジタル放送が受信できないときは」(⑥91ページ) をご覧ください。
- アンテナが正しく接続されているか、再度確認してください。
- ※初期設定画面は、お買い上げ後最初に本機の電源を「オン」にすると自動的に表示されます。
- ※チャンネル設定メニュー(162~68ページ)で自動または手動設定することもできます。
- ※手動チャンネル設定画面で現在どのように設定されているかも確認できます。
- ※チャンネル自動設定完了前にテレビの電源を「オフ」にしたり、電源コードを抜いたりした場合は、 次回「オン」にしたとき、再度郵便番号設定画面から表示します。



乙参考


● お住まいの地域によっては他地域の地上デジタル 放送局の電波が受信できる場合があります。 割り当てる選局ボタンが同じ、複数の局を受信 した場合、1局以外はボタン表示されません。 手動チャンネル設定(⑥~69,70ページ)で ボタンの割り当て変更を行ってください。



■地上アナログ放送

自動チャンネル設定終了後、選局ポジション(1~24)には、受信結果が次のように設定されます。


- ① 1~12ch のうちで受信できたチャンネルがチャンネル番号と同じ数字ボタンに登録されます。
- ② 13~62ch のうちの受信できたチャンネルが、まだ割り当てられていない数字ボタンに対して、小さい数字ボタンから順に登録されます。
- 自動設定による チャンネル 割り当て例



- ※地上アナログ放送の受信チャンネル設定を「開始」する前にアンテナ線を接続していない場合は、チャンネル設定ができません。
- ※初期設定画面は、お買い上げ後最初にテレビ電源を「オン」にすると自動的に表示されます。
- ※チャンネル設定メニュー(© 68 ページ) で自動設定することもできます。また、どのように 設定されているかも確認できます。
- ※すべての設定を工場出荷設定に戻す場合は、設定初期化を行ってください((②) 88ページ)。
- ※チャンネル自動設定完了前にテレビの電源を「オフ」にしたり、電源コードを抜いたりした場合は、次回「オン」にしたとき、再度初期設定画面を表示します。
- ※CATV の放送は自動登録されません。CATV チャンネル(C13ch \sim C63ch)の登録については「手動チャンネル設定」(69 ページ)をご覧ください。

■他の外部機器を接続する

他の外部機器を接続しない場合は、第3章「テレビを見る」(②>34ページ)へ進んでください。 すぐにテレビ番組をお楽しみいただけます。




- ※1 ビデオ1入力のD端子とAVケーブルのビデオ端子(黄色ピンプラグ)の両端子に同時に機器を接続した場合、 D端子が優先して接続されます。
- ※2 本機に映像出力端子はありませんので、本機から直接録画することはできません。
- ※3 パソコンに接続して使用する際は、必ず本機の電源を先に入れてから、パソコンの電源を入れてください。

☑ ご注意

- 外部機器を接続するときは、必ず本機および接続する外部機器の電源を「切」にしてください。
- 映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色が 合うように接続してください。
- 映像入力端子/音声入力端子には、映像/音声信号以外のものを接続しないでください。 故障の原因となることがあります。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続時のご注意
 - ・プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続はノイズの原因となります。
 - ・プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。
 - ・複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切っておいてください。
 - ・接続した機器とテレビの画像や音声にノイズがでるときは、お互いを十分に離してください。

本体背面にある外部入力端子に、ビデオデッキや DVD プレーヤー、CATV セットトップボックス (ホームターミナル) などを接続して、映像や音声を楽しむことができます。




※接続ケーブルについて

接続する機器(ビデオカメラなど)によっては専用ケーブルでつなぐ場合があります。接続のしかたは接続するそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。




- 各端子の映像クオリティについて 右図を参考に最適な映像端子をお選びください。
- HDMI 端子について 1本のケーブルで映像信号や音声・コントロール信号を デジタル伝送でき、デジタル信号をアナログ変換しない ので最も優れた映像・音声品位が得られます。
- D端子について
- ・コンポーネントビデオ信号は色差信号とも呼ばれ、映像を輝度信号(白黒成分)と 2 種類の色信号(青:B-Y/赤:R-Y)に分離して伝送します。

デジタルチューナーやDVDでは輝度信号と色信号を別々に記録してあるため、輝度信号と色信号を混合して伝送する通常のビデオ信号に比べ、色のにじみが少ないなど、高品位な伝送が可能です。音声については映像・音声出力の音声端子を使用します。



ケーブルの処理

背面の端子に接続したケーブルをスタンド部中央の フックに通すことで、すっきりまとめることができます。




■パネルの角度調整

本機は上下・左右方向に本体角度を変えることができます。


上下方向の角度調整

片方の手でスタンドをしっかり押さえながら、 上部に手をかけ、本体を傾けます。 パネル面が前方へ5°、後方へ10°の範囲で 角度の調整ができます。



左右方向の角度調整


両手でパネル左右を持ち、 本体の向きを調整します。 パネル面の角度を左右 25° の範囲で調整できます。





第3章

テレビを見る




■テレビを見る

通常の操作はリモコンで行います。テレビ前面下部に同種のボタンがある場合は、同じように操作できます。

■ 電源を入れます

リモコンの **ボタン**、またはテレビ本体の **ボタン**を押します。

前面下部の待機中ランプが消えて電源が入ります。



7 放送を選びます

- ■地上デジタル・地上アナログ放送を見る
 - ☆ ボタンを押す

■ **ボタン**を押すごとに 地上アナログ放送 ↔ 地上デジタル放送 が 交互に切り換わります。

■ BS デジタル・110 度 CS デジタル放送を見る

BS/CS **ボタン**を押す

BS/CS **ボタン**を押すごとに BS デジタル放送 ↔ 110 度 CS デジタル放送 が交互に切り換わります。

※外部機器(ビデオ・DVD等)を見るとき((②> 54 ページ)

3 チャンネルを選びます

数字ボタンや選局(▲/▼) ボタンでチャンネルを選びます。 デジタル放送の場合、電子番組表から番組を選ぶこともで きます((②→36 ページ)。

4 音量を調節します


音量(+ / -) ボタンで音量を調節します。 画面下側に音量が表示されます。

|| || 音を一時的に消します

^{消音} **ボタン**を押します。

1 電源を切ります

リモコンの ボタンまたは、本体の ボタンを押すと電源待機状態となり、 待機中ランプが点灯します。





● テレビ電源待機中に下記のリモコンボタンを押すと、 電源ボタンを押さずにダイレクトに操作できます。

数字ボタン

電源が入り、押したボタンのチャンネルを表示します。

消音ボタン

消音状態で電源が入り、最後に見ていた画面を表示します。

選局(▲/▼) ボタン

電源が入り、最後に見ていたチャンネルを表示します。

● 地上デジタル放送ではサブチャンネルでの放送が行われていることがあります。

数字ボタンを繰り返し押すと、サブチャンネルを選択できます(サブチャンネルでの放送がある場合のみ)。

例:2を1回⇒21(サブチャンネル1)

2 を 2 回 ⇒ 2₂ (サブチャンネル 2)

2 を 3 回 ⇒ 2₃ (サブチャンネル 3)

■衛星放送チャンネルを見る

BS/CSのチャンネルの選びかたには次の方法があります。

※本機はBSアナログ放送には対応しておりません。

選局▲/▼ボタンで選ぶ

Ⅲ ^{₿S/CS}ボタンを押す

押すたびに BS ↔ CS と切り換わります。

※画面右上に受信放送とチャンネル番号が表示されます。

須 選局 (▲/▼) ボタンを押す

押すたびに現在視聴しているチャンネルの次に 割り当てられているチャンネルに切り換わります。

※割り当てられていないチャンネルにも切り換えることができます。設定のしかたについて詳しくは「アップ/ダウン選局設定」(②71ページ) をご覧ください。

ダイレクト選局(見たいチャンネル番号を押して選ぶ)

- 【】[™]がタンを押す
- 2 3術スカボタンを押す
- 3 数字ボタンを押す

例) 200ch を選局したいとき

2 10/0 10/0

※入力したチャンネル番号が無効の場合は 表示していた元の画面に戻ります。

ダイレクト選局(短縮ボタンで選ぶ)

本機は短縮ボタンにあらかじめ右表のようにチャンネルが 登録されています。

※その他のチャンネルもお好みで登録できます((②~70 ページ)。

- BS/CS ボタンを押す
- 2 数字ボタンを押す

例) 右表の割り当て例で、Ch101「NHK BS1」を 選局したいときは数字ボタン 1 を押します。

リモコンボタンに割り当てられた 放送局(工場出荷時設定)

・放送局名やチャンネルは実際の 表示と異なる場合があります。

	BS デジタル放送		
番号	チャンネル	放送局名	
1	101	NHK BS1	
2	102	NHK BS2	
3	103	NHK BShi	
4	141	BS日テレ	
5	151	BS朝日	
6	161	BS-i	
7	171	BSジャパン	
8	181	BS フジ	
9	191	WOWOW	
10⁄0	200	スター・チャンネル	
11	211	BS11	
12	222	TwellV	

	110 度 CS デジタル放送		
番号	チャンネル	放送局名	
1	100	e2プロモ	
2	110	ワンテンポータル	
3	361	ジャスト・アイ インフォメーション	
4	300	日テレプラス	
5	055	ショップチャンネル	
6	160	C-TBSウェルカム	
7	185	プライム 365.TV	
8	302	フジテレビ 721	
9	194	インターローカル TV	
10⁄0	101	宝塚プロモチャンネル	
11	800	スカチャン! HD800	
12	なし	割り当てなし	

■電子番組表を見る(番組表)

デジタル放送では、放送局から送られてくる番組情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のよう な放送局別の番組一覧や、個々の番組内容などを見ることができるほか、番組表から番組を選んで視聴 したり、視聴予約をすることができます。


※番組表は現在から7日先まで表示されます。

■番組表を表示する・消す

빼 ボタンを押します。

押すたびに番組表の表示 / 非表示が切り換わります。 現在見ている番組がハイライト (緑色) されます。





お知らせ

- ◆ お買い上げ後初めてお使いになるときは、番組情報の取得に時間がかかる場合があります。 ご覧になりたい放送局を1分程度視聴してから番組表を表示してください。
- 本機の電源を待機中にしておくと、デジタル放送の電子番組表が自動的に取得されます。 電子番組表の表示を速くしたい場合は、電源コードを抜いたり主電源をオフにしたりせず、 本機を常に待機状態(待機中ランプが赤点灯)にしておいてください。

■受信放送(地上デジタル・BS・110 度 CS デジタル放送)を切り換える

番組表の表示中に ボタンや ボタンを押すと、各放送の番組表に切り換えることができます。

※本機で表示できる電子番組表はデジタル放送のみです。地上アナログ放送に電子番組表はありません。 (地上デジタル放送の番組表を表示中に ボタンを押した場合は、地上アナログ放送の受信画面に切り換わります。)

■電子番組表を見る(番組表)(つづき)

■番組表から番組を選ぶ

同一時間帯の他局の番組を選ぶ(①)には

< / > ボタンを押します。

同一放送局の他の時間帯の番組を選ぶ(②)には

^ / ▽ ボタンを押します。

	■ NNK総合	■ NNK ## ■	= =1. F 0 + 0	■ テレビタ日 5	■ TVS 6	■ テレビ西京 7	■ ジフテレビ 8
19	00回アイブニング ニュース		00くるくるセン	Fの新番組対抗 クイズ雑学王	00スポーツNo. 1対決!	00都会に泊まろう	
	30メジャール ベープール		AL 18 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	選手権		かがお泊り	ļ.
20	開幕城 ~第3 戦~<録画>	00ココが知りたい 名医に尋ねる	57土曜スペシャル ・春満喫! 絶景 の温泉宿	54ミュージックエ アポート	00ちゃんねる☆ブ ロック	00たかしの誰でも ゴッホ	57もしもレツアーズ
時	いよいよシーズ ン開幕!今季初 登板となる注目		の温泉信	MELONRA) \$(
21 時	の竹坂投手が、 昨年度ワールド シリーズを制し たD. シーター		00日本一楽しい授業	00土曜ナイト劇場 「バスドライバ 一の探偵日記」 プ学		00神出鬼没!マド マチック天国〜 東京五反田〜	
22 時	00クローズマップ 現代	00すくすく子育て	00アップタウンE X	新婚初夜に謎の 失踪!夫の保険 金は残された新 妻の名義だった	00ブロンドキャス ター	00食の鉄人たち	ジャズ・ウィリ スの人気シリー ズがいよいよ地 上波に登場!エ

■番組の詳しい情報を見る(番組説明)

「番組説明」画面のみかた

番組説明には、番組の内容や映像・音声情報など、選んだ番組に関するさまざまな情報が表示されます。

^ / ▼ ボタンを押すと番組説明の内容を スクロールできます。

「視聴する」(現在放送中の番組の場合)

…番組を選局します。

「視聴予約」(これから放送される番組の場合)


…視聴予約画面((②40ページ) が表示されます。

「番組表へ戻る」

…番組表画面に戻ります。

いずれかを選んで *** ボタンを押してください。

- ※ 🔊 ボタンを押しても番組表に戻ります。
- ※視聴予約が登録されている場合は、 ボタンを押すと視聴予約一覧(②43ページ)が表示されます。



び参考


● デジタル放送番組の視聴中に ボタンを 押すと、視聴している番組の番組情報を見る ことができます (※>52 ページ)。

☑ ご注意

● 番組情報が取得できていない場合は、番組 説明は表示されません。

■番組表を拡大/縮小表示する

番組表の表示中に ボタンを押すと、番組表の表示を拡大/縮小できます。ボタンを押すたびに 4 段階に切り換わります。



■電子番組表を見る(番組表)(つづき)

■番組表をページ単位で切り換える

表示される番組表のページを時間帯単位で切り換えることができます。

_____**ボタン**(次ページ)… 次の時間帯を表示します。

☆ ボタン(前ページ)… 前の時間帯を表示します。

(ただし現在時刻より前の番組表は表示できません。)

■指定した日時の番組表を見る(指定日時へジャンプ)


日時を指定して現在から7日先までの番組表を見ることができます。


へ / ♥ ボタンで日付を選び、 ※ ボタンを押します。




● | ※定 | ボタンを押す前に | < | ボタンを押すすと目付設定に戻ることができます。

指定した日時の番組表が表示されます。







■番組表から視聴予約をする

番組表から番組を指定して現在から7日先までの視聴予約をすることができます。 視聴予約をすると、設定した時刻に自動的に本機の電源が入り、予約したチャンネルを視聴できます。 予約は最大30件まで登録することができます。



◇お知らせ

● メニュー画面で日時を指定して視聴予約(タイマー予約)することもできます((②> 72ページ)。

地トデジタル番組表

● 主電源((②> 25ページ) が「切」のときは、視聴予約機能ははたらきません。

視聴予約をする(番組表予約)

視聴予約する番組を選びます

番組表を表示させ、視聴予約したい番組を 選びます(122-36~38ページ参照)。

NNK総合 メジャーリーグベースボー) 開幕戦〜第3戦〜<録画> ■ NNK総合 1 ■ NNK教育 2 ■ テレビ日本 4 ■ テレビタ日 5 ■ TVS 00<u>国</u>学イブニング 00国小学生日記 ニュース 00くるくるセブン ティセブン 招高級店で焼肉 芸能人がお泊り 00たかしの誰でも 57もしもレツア ゴッホ 54ミュージックエ 00ちゃんねる★フ アポート ロック 00ココが知りたい 名医に尋ねる MELONRA 00土曜ナイト劇場 「バスドライバ ーの探偵日記」 ⑦摩 00神出鬼没!マド マチック天国~ 東京五反田~ | ファター「大 ハード4.0」 00すくすく子育て 00アップタウンE 選択 🖾 🖸 決定 🕸 終了 🔤 次ページ 黄 拡大/縮小 青 指定日時 赤

今日


2008年 4月 7日(土)19:10

番組名をハイライトした状態で ^{決定} ボタンを押すと、番組説明画面 が表示されます。

- ∥ボタンで「視聴予約」を選び、 ボタンを押します。
- ■視聴年齢制限のある番組の場合

暗証番号入力画面が表示されます。 設定した暗証番号(120~82ページ)を 数字ボタンで入力します。

地上デジタル番組説明 2008年 4月 7日(土)19:10 NNK総合 放送局 チャンネル 1 C N 4月7日(土) 19:30~22:00 メジャーリーグベースボール 開幕戦 いよいよシーズン開幕! 今季初登板となる注 目の竹坂投手が、昨年度ワールドシリーズを 日時 番組名 番組情報 -ター選手をはじめとする強力 打線にどう立ち向かうのかも見どころです! サービス : テレビ : 1080i 16:9 映像情報 番組表に戻る 視聴予約 予約一覧「青 選択 🖸 🔽 🕽 決定 🐹 終了 🔤




■未契約番組の場合

右のようなメッセージ画面が表示されます。



未契約の番組は予約登録しても視聴でき ません。



2 視聴予約を登録します

画面上の各項目を 🔨 / 🔻 ボタンで選び、

| ボタンで設定します。

※番組によって選択できない項目があります。 選択できる項目(白文字で表示)のみ設定 できます。



「映像」 : 複数の映像がある番組の場合に選択できます (※→49 ページ)。 「音声」 : 複数の音声がある番組の場合に選択できます (※→48 ページ)。

「延長追従」 : スポーツ中継などで番組が延長された場合でも、終了するまで自動的に

予約を延長します。

「イベントリレー」: 高校野球中継など、番組の途中で別のチャンネルに切り替わる場合、

自動的に予約が変更されます。


※ 放送局からの情報によっては、「延長追従」「イベントリレー」に対応できない場合があります。

3 予約登録を完了します

✓ / ➤ ボタンで「番組表に戻る」を選択し、 ★ ボタンを押すと、登録を完了して番組表に 戻ります。

視聴予約が登録されると、番組表に

(タイマーアイコン) が表示されます。 (放送時間の短い番組はタイマーアイコンが 表示されないことがあります。)





ご参考

◆ 本機の電源が「入」のときは、予約開始時間の15秒前になると 画面左下にメッセージが5秒間表示されます。予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り替わります。


まもなく視聴予約の開始時間です。

● 予約が終了すると…

予約開始時に本機の電源が

「入」の場合:そのままのチャンネルを表示します。 「切」の場合:予約終了時に電源が「オフ」になります。


正しく予約登録が完了しないときは



■番組がすでに開始されている

予約登録する番組の開始時刻が過ぎていると、 番組説明画面が表示されます。

- ▶ ボタンで「視聴する」を選んで ★ ボタンを押すと、その番組を視聴できます。
- **| ボタン**を押すと、前画面に戻ります。



■同じ日時にすでに予約が登録されている (重複予約)

すでに登録されている視聴予約の内容が一覧表示 されます。


< ボタンを押すと、前画面に戻ります。そのまま登録する場合は (***) ボタンを押します。

- ※この場合、登録が完了しても予約が正しく機能 しない(選局されない)場合があります。
- ※重複予約について詳しくは「重複予約の視聴」 (② 次ページ)をご覧ください。




ご参考 重複予約の視聴

- 視聴予約(番組表からの予約やメニューからの予約)が2つ以上重なった場合は次のようになります。
 - ■「番組表予約」と「タイマー予約」が重複した場合



■「番組表予約」どうし、または「タイマー予約」どうしが重複した場合



予約一覧と予約の編集・取消


登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。
※予約一覧は視聴予約メニューからも見ることができます((②~74ページ)。

■視聴予約一覧を見る

番組表を表示中に ※ ボタンを押すと、 番組説明画面が表示されます。



- 2 ボタンを押すと、予約一覧画面が表示されます。
 - ※視聴予約が1件も登録されていない場合 「予約一覧」は選択できません。
 - く **ボタン**を押すと前画面に戻ります。
 - **新表 ボタン**を押すと終了します。



視聴予約メニューから予約した場合 (©>72ページ)は番組名が表示されません。

(ご注意

● 予約の重複について


灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が 重複しており、視聴予約が正しく機能しません。 (重複予約のうち、直近に予約された視聴予約が 優先されます。)

「重複予約の視聴」((②)前ページ)を参照の上、 設定内容を再度ご確認ください。



■視聴予約を取り消す

祖聴予約一覧を表示します(心)前ページ)。




- - ↑ / ▼ ボタンで「取消」を選び、★ ボタンを押すと、予約取消画面が表示されます。
- 視聴予約一覧 2008年 4月 7日(土)19:10

 日付 開始 終了 番組名
 4/10(火) 17:00~18:00 ココが知りたい
 4/17(火) 16:15~18:50 まさにプロフェッショ
 4/24(火) 16:55~18:50 まさにプロフェッショ
 4/25(水) 17:15~18:00 チネネットワーク 編集
 4/25(水) 19:00~19:30 NNKイブニング 設選 毎週(日) 20:45~21:00 毎日 23:30~0:30 日一金 8:00~9:00 月一土 10:00~11:00
- 3 / / **マ** ボタンで「はい」を選び、 ** ボタンを押すと、視聴予約が取り 消され、予約一覧画面に戻ります。
 - ^ / ▼ ボタンで「いいえ」を選び、 ※ ボタンを押すと、ひとつ前の画面に 戻ります。
 - **ボタン**を押すと終了します。




■視聴予約を編集する

→ 視聴予約一覧を表示します(⑥ 43ページ)。




- - ^ / ♥ ボタンで「編集」を選び、 ※ ボタンを押すと、予約編集画面が表示 されます。



- 3 編集のしかたや設定内容については 40 ページの「視聴予約登録」手順2をご覧ください。
 - ※番組により設定できる項目が異なります。 (灰色で表示されている項目は編集できま せん。)

設定が終わったら <mark>^</mark> / **▽ ボタン**で 「更新」を選択します。

******* ボタン**を押すと終了します。



■ チャンネル番号などを表示する(画面表示)

画面表示ボタンを押すと、現在時刻や現在受信中のチャンネル番号・音声情報・映像情報などが 表示されます。



■ ボタンを押します

■デジタル放送の場合

画面上部に受信中のチャンネル番号や番組名、映像フォーマットなどの情報、画面下部に時計表示とワイドモードが表示されます。

もう一度 ボタンを押すと画面左上の番組名 が消え、さらにもう一度押すとすべての表示が消えます。



■地上アナログ放送の場合

画面右上に受信中のチャンネル番号、音声モード、 左下にワイドモードが表示されます。

もう一度 ボタンを押すと、表示は消えます。



■PC 入力の場合

画面右上に PC 入力の映像フォーマット、左下に ワイドモードが表示されます。

もう一度 ボタンを押すと、表示は消えます。





- ※外部入力を選択した場合は音声モードは表示されません。
- ※映像フォーマット(480i、480p、1080i、720p、1080p) はデジタル放送、ビデオ 1 (D 端子接続のみ)、ビデオ 3 を選択したときに表示されます((②→54 ページ))。
- ※チャンネル番号(外部入力の場合は入力端子名)以外は3秒後自動的に消えます。
- ※現在時刻を常に画面上に表示させておくこともできます((②80ページ)。



ご参考

■デジタル放送の場合

● サブチャンネル放送がある場合、 代表チャンネル番号の横にサブチャンネル番号が表示されます。

● 画面表示のみかた

画面左上に表示される情報として、次のものが表示されることがあります。



ステレオ放送番組



サラウンド放送番組



字幕放送番組

地上デジタル **1** サブ 1 1



二ヶ国語放送番組



解説音声付番組

■字幕を表示する(字幕)

デジタル放送では字幕のある番組が放送されています。

※字幕のある番組には、番組表や番組タイトルなどに



字と表示されています。





放送視聴中に ◯ ボタンを押します

押すたびに切、言語 1、言語 2 と切り換わります。

※「言語 1」「言語 2」の内容および表示は番組により 異なります。また日本語字幕のみ、解説のみ、など 「言語 1」のみの場合もあります。

例:視聴している番組が日本語(言語1)・ 英語(言語2)の字幕放送をしている場合








- 放送局側で字幕表示を消せない設定にしている番組もあります。
- メニュー画面で初期設定値を変更することができます((②>79ページ)。

■二カ国語音声を選ぶ(音声切換)

日本語と英語など二カ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。





****** ボタンを押します

ボタンを押すたびに「主音声」「副音声」「主/副」の順に切り換わります。



※この設定はメニュー画面でも行うことが できます(② 64 ページ)。

ご注意

- 二カ国語放送でない場合、ボタンを押しても切り換わりません。
- 主/副にすると、左スピーカーから主音声、右スピーカーからは副音声が出力されます。
- ●「主音声」「副音声」「主/副」の表示は放送局側からの番組情報に依存します。


■マルチビュー放送を見る(映像切換)

お知らせ

● マルチビュー放送とは

ひとつのチャンネル内で主番組・副番組の複数映像が送られる放送です(最大3チャンネル)。 たとえばゴルフ中継など、主番組では通常の放送、副番組ではそれぞれ18番ホールの映像と、ホールアウトした選手のインタビュー映像を放送をするなど、視聴者が見たい場面を選択して見ることができる放送が行われる予定です。

(2010年4月現在、マルチビュー放送は行われていません。)






● 切り換える映像がない場合は、 画面左下に 切り換える映像がありません と表示されます。


☆ ボタンを押します

ボタンを押すたびに、同一チャンネル内での放送が切り換わります。



■データ放送番組を見る(連動データ)

地上デジタル、CS/BS デジタル放送において、視聴している番組と連動してデータ放送が行われている場合、データ放送番組を見ることができます。



■ テレビ放送受信中に ● ボタンを押します

連動データ放送に切り換わります。



グンで参考

● データ放送は受信に時間がかかる場合が あります。受信中は画面右下に「データ 受信中」と表示されます。



2 操作を行います



- データ放送番組の操作内容は放送局側からの 番組情報に依存します。
- ◆ 本機は、インターネット接続を利用した双方向 サービスには対応しておりません。
- 3 データ放送を終了します
 - ^{選」アーツ} ボタンを押します。

◆ 本製品は、データ放送 BML ブラウザとして株式会社 ACCESS の NetFront Browser を 搭載しています。



■ 画面をワイドやズーム表示にする(ワイド)

表示画面を、フル表示、ノーマル(4:3)表示、パノラマ表示、ズーム(16:9)表示、Dot by dot 表示 (PC 入力または DVI 接続の場合) に切り換えることができます。

※映像のフォーマットやアスペクト比、入力経路によって選択できないワイドモードがあります。



||・ボタンを押します

ボタンを押すたびに画面が切り換わり、 画面いっぱいに表示させることができます。

	元映像	画面表示		元映像	画面表示
フル	4:3 縦がおよそ75%縮小され、画面:	全体に表示されます。	パノラマ	4:3	• 00000
270	16:9			16:9 ○○○○○ ■	端に近づくにつれて
	元映像	画面表示		元映像	画面表示
ノーマル	4:3 画面左右に黒帯部分ができます。表示されます。	が、画面はそのまま	ズーム	4:3 上下がカットされて表示され	▶
	16:9 やや縦長の画像になり、画面のされない部分が生じます。	左右に映像が表示		16:9 上下左右がカットされて表示	▶ ≥nst.
Dot by dot	PC入力またはDVI接続時、映像情中央に表示します。	- 記載を拡大・縮小せず			

お知らせ

● 自動ワイド切換機能((②) 65ページ) を「入」にすると、受信映像信号に 縦横比情報が検出されると最適な画面 サイズで表示します。



ご参考

- メニュー画面の「画面設定・現在のワイドモード」 (⑥ 65ページ) でも同様の設定ができます。
- PC入力または DVI 接続の場合は、フル表示、ノーマル表示、Dot by dot 表示に切り換えることができます。 パノラマ表示およびズーム表示は選択できません。

■静止画にする(画面メモ)

現在受信中の映像を静止画として記憶し、表示します。 電話番号や地図・レシピなど、メモを取りたいときに便利です。



グご参考

- 画面メモは、チャンネル選局、ワイド表示切換、外部入力の切換などを行うと、 自動的に消去されます。
- 入力切換でPC を選択している場合は表示されません。

■ ボタンを押します

画面にそのとき表示されていた映像が表示されます。






2 もう一度 ボタンを押すと、 画面メモは消えます。

■ 視聴している番組の番組情報を見る(番組情報)

デジタル放送では、視聴している番組の詳しい情報を見ることができます。




📗 ご注意

●番組情報が取得できていない場合は、 番組詳細は表示されません。

Ⅲ デジタル放送を視聴中に ボタンを押します

見ている番組の番組情報が表示されます。




2 ** ボタンを押すと表示が消え、 元の画面に戻ります。

■オフタイマーを使う(オフタイマー)

オフタイマーを設定すると指定した時間後に電源が切れます。テレビを見ながらおやすみになるときなどに便利です。オフタイマーは 10 分、以降 30 分単位で 30 分から 120 分まで設定できます。





******** ボタンを押します

オフタイマー設定画面になります。 ボタンを押すたびに「10分」 \rightarrow 「30分」 \rightarrow 「60分」 \rightarrow 「90分」 \rightarrow 「120分」 \rightarrow 「10分」 \rightarrow 「10分」 \rightarrow のように設定できます。

画面左下にタイマー設定時間が約5秒間表示されます。



・設定時間が経過すると… タイマー動作 1 分前に「オフタイマー: まもなく電源が切れます」と画面表示され、 自動的に電源待機状態になります。

! ご注意

- 電源を切った場合、オフタイマーは解除されます。

残り時間表示中にもう一度 ボタンを押すと、 残り時間の最大値に設定されます。

(例:残り時間25分でボタンを押すと「30分」に設定されます。)


そのままボタンを押すと新たにオフタイマー時間の設定 ができます。


■外部接続した機器を使う(入力切換)

背面の外部入力端子に接続した、ビデオデッキや DVD プレーヤーなどの使用時に入力切換を行います。



NDUM リモコンの ボタンまたは本体の VIDEO ボタンを押すたびに下記の順序で 切り替わります。






注)地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル各放送のうち、現在視聴中 のいずれか1つが表示されます。 (本体前面のVIDEOボタンを押して切り換えた 場合は、すべての放送が表示されます。)

ボタンを押します

ボタンを押すたびに入力が切り換わります。 画面右上にチャンネル番号または入力端子の 名称が表示されます。



2 各操作を行います


音量調節は本機のリモコンで行いますが、 その他の操作は接続した機器の取扱説明書 に従って操作してください。

び参考

本機には入力切換時にお使いいただける便利な機能があります。各機能については入力端子の設定((②) 78,79ページ) をご覧ください。

● 画面表示名の変更

画面に表示される名称は、接続した機器に 合わせて変更することができます。




● 入力端子のスキップ

入力切換の際に外部機器を接続していない入力 端子をスキップすることができます。

■ヘッドフォンで楽しむ

市販のヘッドフォンを使用するときは、本体前面にあるヘッドフォン出力端子に接続してください。



② ご注意

◆ ヘッドフォンプラグは確実に挿入してください。(不完全なときは、スピーカーから音もれすることがあります。)


本体のヘッドフォン出力端子は、 ϕ 3.5 ステレオミニジャックとなっています。 ステレオミニプラグ以外のヘッドフォンの場合は、ステレオミニプラグに変換して接続してください。





第4章


各種設定のしかた




■各種設定のしかた(メニュー)

※本機をはじめてご使用になる場合は、はじめに初期設定を行ってください((②~25ページ)。

- メニュー画面では、映像・音声・チャンネル設定に関する各種調整・設定ができます。
- 項目設定後に、すべての設定を初期(工場出荷時)状態に戻したいときは、設定初期化を行って ください(図≥88ページ)。



各メニューの設定項目については 60, 61 ページのメニュー一覧表をご覧ください。 各設定項目はすべて以下の方法で設定が行えます。



- **エーボタン**を押し、メニューを表示します。

選択中は右の枠内にそのメニューで設定できる第2階層のサブメニュー(②) が表示されます。

** または > ボタンを押すと第2階層のサブメニューへ移り、選択項目がハイライト (緑色) されます。

- 3 / v ボタンで選択項目のハイライト (緑色)を動かし、第2階層のサブメニュー を選択します。
 - ** ボタンを押すと第3階層のサブメニューへ移り、選択項目がハイライトされます。
- **5** ※ ボタンを押すと設定を完了し、 設定画面に戻ります。
- **6** エー ボタンを押すとメニューを終了します。


■各種設定のしかた(メニュー)(つづき)

メニュー画面の基本操作

メニュー画面を表示する・ 終了する




※再度押すとメニュー画面が消え、 元の画面に戻ります。



項目の選択・カーソルの移動




※画面下には使用できるボタンが表示されます。



選択内容の確定

| | ボタン



ひとつ前の画面に戻る

※第3階層から第2階層に 戻る場合のみ。

> 第2階層(サブメニュー)から 第1階層へは く ボタンで 戻ります。


例) 「映像モード」の場合

第3階層(「映像モード」設定画面)



|| |ボタンを押す

第2階層(「映像設定」サブメニュー画面)に戻る



▮メニュー一覧表

第1階層(メニュー)

第2階層(サブメニュー)

第3階層

●メインメニュー

映像設定 (62ページ)



●映像設定メニュー

映像モード (62ページ)

コントラスト	(62ページ)
明るさ	(62ページ)
色の濃さ	(62ページ)
色合い	(62ページ)
色温度	(62ページ)
シャープネス	(62ページ)
映像設定初期化	(62ページ)

	あざやか
	スタンダード
	シネマ
	ユーザー
	64段階
	64段階
	64段階
_	64段階
_	高、低、中
_	15階調

(63ページ) 音声設定



●音声設定メニュー

低音	(63ページ)
高音	(63ページ)
バランス	(63ページ)
ステレオ/モノラル	(63ページ)
二力国語放送	(64ページ)
ビデオ3 (HDMI)音声入力	(64ページ)
音声設定初期化	(64ページ)

15段階
15段階
33段階
オート、モノラル
主音声、副音声、主/副
HDMI音声入力、 ビデオ1音声入力、

フル、ノーマル、パノラマ、 ズーム、Dot by dot

フル、ノーマル、パノラマ、

ビデオ2音声入力、 PC音声入力

入、切

(65ページ) 画面設定



●画面設定メニュー 現在のワイドモード

自動ワイド切換	(65ページ)
E#400 (1) = 1)	(05.0° 2%)
標準のワイドモード	(65ページ)
16:9映像表示設定	(66ページ)
オーバースキャン	(66ページ)

(65ページ)

	(00 ())		【ズーム、切
設定	(66ページ)	⊢	チューナー、ビデオ端子、 16:9映像表示設定初期化
\- > ·	(00 A° - >\$)		チューナー(地上アナログ/ 地上デジタル/BS/CS)
ヤン	(66ページ)		ビデオ1,2,3端子、PC端子
			オーバースキャン設定初期化
	(67ページ)	-	実行、中止
設定	(67ページ)	-	-50~+50(最大)※2
設定	(67ページ)	-	-20~+20(最大)※2
	(67ページ)	-	-30~+30(最大)※2
	(67ページ)	-	-30~+30
化 化	(67ページ)		

自動調整	(67ページ)
水平表示位置設定	(67ページ)
垂直表示位置設定	(67ページ)
クロック	(67ページ)
位相	(67ページ)
画面設定初期化	(67ページ)

■メニュー一覧表(つづき)

第1階層(メニュー)

第2階層(サブメニュー)

第3階層

チャンネル設定(68ページ)



●チャンネル設定メニュー

アンテナレベル	(68ページ)
手動チャンネル設定	(69ページ)
自動チャンネル設定	(71ページ)
フップ・グウン湾目が中	(71 ∧° ≥\$)

受信電波のレベル表示 チャンネル設定リスト 実行、中止

アップ・ダウン選局設定 (71ページ) 割り当てボタンのみ、すべて

視聴予約 (72ページ)



●視聴予約メニュー

タイマー予約登録	(72ページ)
予約一覧	(74ページ)

タイマー予約登録 予約の編集、取消

お知らせ (76ページ)



●お知らせメニュー

リスト(未読・タイトル)表示(76ページ)

詳細表示

その他の設定 (78ページ)



●その他の設定メニュー

入力端子の設定	(78ページ)

7 (75 310) 5 500/10	(10 : 2)
字幕設定	(79ページ)
文字スーパー設定	(79ページ)
時計表示	(80ページ)
BS/CSアンテナ電源	(80ページ)
低消費電力モード	(81ページ)
無操作オートパワーオフ	(81ページ)
無信号オートパワーオフ	(81ページ)
B-CASカードID番号	(81ページ)
視聴年齢制限設定	(82ページ)
電話回線設定	(84ページ)
郵便番号設定	(87ページ)
バージョン	(87ページ)

全ての設定を出荷状態に戻す(88ページ)

チューナー(地上アナログ/ 地上デジタル/BS/CS)

ビデオ1,2,3端子、PC端子 入力端子設定初期化

切、言語1、言語2 切、言語1、言語2

連動表示、固定表示

切、入、入(電源連動)

入、切

入、切 入、切

視聴年齢制限:入、切

許可年齢:4~19

暗証番号の変更


発信者番号通知設定、電話会社設定、マイラインプラス、ダイヤル設定、外線発信番号設定、電話回線接続確認

郵便番号の変更

はい、いいえ

- ※1 設定条件により選択できない項目があります(グレーで表示されます)。
- ※2 入力フォーマットにより調整範囲が異なります。

■映像設定



サブメニューから lacktriangle / lacktriangle /

映像モード

映像モードを切り換えます。 コントラスト、明るさ、色の濃さ、色合い、 シャープネスの設定は各映像モードごとに 記憶されます。

モード	設定内容
あざやか	鮮やかで明るい映像
スタンダード	標準的な映像
シネマ	映画を見るのに適した映像
ユーザー	ユーザーのお好み設定用

コントラスト

画面の明暗の差を調節します。

色の濃さ

画面の色の濃さを調節します。

色温度

高・中・低と切り換えるにつれて、 赤みがかった暖かみのある色調になります。

明るさ

画面の明るさを調節します。

色合い

画面の色合いを調節します。


シャープネス

画面の輪郭を調節します。

映像設定初期化

★記述 ボタンを押すと、設定中の映像モードに関わる全項目が工場出荷時の設定に戻ります。

▮音声設定



サブメニューから $^{\land}$ / $^{\lor}$ ボタンで設定したい項目を選択し、 $^{\bowtie}$ ボタンを押します。 それぞれ $^{\land}$ / $^{\lor}$ ボタン (または $^{\backprime}$ / $^{\backprime}$ がタン) で設定内容を変更できます。

低音

低音域の強調度を設定します。

高音

高音域の強調度を設定します。

バランス

左右スピーカーの音量のバランスを設定します。 値が小さいほど左スピーカー寄りに、大きいほど右スピーカー寄りになります。

ステレオ/モノラル

地上アナログ放送のみ、ステレオ / モノラル 出力の設定ができます。

※地上アナログ放送受信時のみ設定できます。 メニューが選択できない場合は ボタン を押し、地上アナログ放送に切り換えてく ださい。

設定	放送状態	テレビ音声出力
オート	モノラル放送	モノラル出力
	ステレオ放送	ステレオ出力
モノラル	モノラル放送	モノラル出力
	ステレオ放送	モノブル曲刀

■音声設定(つづき)

二カ国語放送(主音声・副音声・主音声/副音声)

二カ国語放送や主・副音声の設定を行います。

この設定は ボタンを押しても変更することができます (122~48 ページ)。

※外部入力選択時はこのメニューを選択できません。

ビデオ3(HDMI)音声入力

HDMI 入力端子に接続している外部機器を視聴するときの入力音声の設定を行います。 選択した入力端子に接続した機器からの音声を出力します。


- ・HDMI 音声入力… HDMI 入力端子に接続されている外部機器からの音声を出力します。
- ・ビデオ1/ビデオ2/PC音声入力… 選択した入力端子に接続されている外部機器からの音声を出力します。

※設定された音声入力端子に機器が接続されていないと音声は出力されません。

音声設定初期化

||**|| ボタンを押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

■画面設定



サブメニューから ^ / **▽ ボタン**で設定したい項目を選択し、**☞ ボタン**を押します。 それぞれ、 ^ / **▽ ボタン**で設定内容を変更できます。

現在のワイドモード

現在ご覧になっているチャンネル、またはビデオ入力映像のワイドモードをフル、ノーマル、パノラマ、ズーム、Dot by dot (PC 入力または DVI 接続の場合) に切り換えます。

- ※この設定は 「オタンを押しても変更することができます (12~51 ページ)。
- ※フル・ノーマル・パノラマ・ズーム・Dot by dot の各表示イメージについては 51 ページをご覧ください。

自動ワイド切換

自動ワイド切換を「入」にすると、映像信号に 縦横比情報が検出された場合、自動ワイド切換 機能が働きます。

※入力切換でPC入力を選択している場合は、 設定できません。

ID-1 縦横比	動作
4:3	標準モード設定に従います。
Letter Box	ズーム画面表示となります。
16 : 9	フル画面表示となります。

標準のワイドモード

ワイド情報のない映像信号を受信したときの表示モードを設定できます。

- 「ヘ / **▽ ボタン**で「フル」「ノーマル」「パノラマ」「ズーム」「切」のいずれかを選びます。
- ※フル・ノーマル・パノラマ・ズームの各表示イメージ については 51 ページをご覧ください。
- ※「切」に設定されている場合は、最後に設定したワイド モードで表示されます。



ご参考 -

- 自動ワイド切換が「切」のときは このメニューを選択できません。
- PC入力では設定できません。


|画面設定(つづき)

16:9 映像表示設定

本機の画面(アスペクト比 16:10)に、アスペクト比 16:9 の映像を表示する際の表示方法を設定します。

レターボックス… 横方向を最大にし、 上下に黒帯が入ります。

サイドカット… 縦方向を最大にし、 左右を均等にカットします。



「ヘ / 「マ ボタンで設定する入力端子を選んで 「※」 ボタンを押し、 「ヘ / 「マ ボタンで 「レターボックス」 または 「サイドカット」 を選び、 「*** **ボタン**を押します。

選んで [***] **ボタン**を押してください。

オーバースキャン設定

放送局からは実際のテレビ画面よりも少し大きめの 映像信号が送出されており、画面の縁の部分には 不要な信号(データなど)があります。 オーバースキャン設定を「入」にすると、

それらの不要な部分をカットして画面に

映らないようにします。

パソコンやゲーム機など画面の縁いっぱい まで映像があるものは、オーバースキャン 設定を「切」にしてください。

テレビ放送

パソコン、



オーバースキャン 切







- ・通常のテレビ放送を見る場合「入」を選びます。
- ・パソコンやゲーム機等の機器を接続する場合……「切」を選びます。

^ / ▼ ボタンで設定する入力端子を選んで 🔀 ボタンを押し、 ^ / ▼ ボタンで 「入」または「切」を選び、「※ ボタンを押します。

※設定をすべて初期状態に戻すには、 / / V ボタンで「オーバースキャン設定初期化」を

■画面設定(つづき)

自動調整

入力切換で「PC入力」を選択しているときに画面が最適な状態になるよう自動調整します。

^ / ▼ ボタンで「自動調整」を選び、 ※ ボタンを押します。

「実行」を選んで 🗱 **ボタン**を押します。

※PC 入力を選択しているときに、本機が対応している映像信号を入力しても、チラツキやノイズなどが出ることがあります。その場合は、クロックや位相を調整してください。

水平表示位置設定

PC 入力を選択しているときに、画面位置を 左右に調整できます。

垂直表示位置設定

PC 入力を選択しているときに、画面位置を上下に調整できます。

クロック


PC 入力の水平方向の周波数を調整できます。

位相

PC 入力の水平方向の位相を調整できます。


画面設定初期化

■チャンネル設定




アンテナレベル(地上デジタル放送・衛星デジタル放送のみ)

チャンネル設定サブメニューで「アンテナレベル」を選択すると、下記の画面が表示されます。 現在ご覧になっているチャンネルのアンテナが受信している電波強度を確認することができます。



電波が受信できない場合は、表示画面下側に以下のように表示されます。



-受信電波レベルが不十分な場合に表示されます。

このメニューでは、受信レベルを確認するだけで数値の変更はできません。 数値が極端に低く、画質が悪いときは、アンテナの向きを変更するなど設置条件を変更してください。

※受信レベルは 55* 以上となるようにしてください。

*数値は目安です。チャンネルによっては受信できない場合もあります。

■ 放送を切り換える

■ チャンネル設定 (つづき)

手動チャンネル設定

手動チャンネル設定は、初期設定で自動的に割り当てられたリモコンボタンのチャンネル設定を変更するときに行います。


サブメニューで手動チャンネル設定を選択し、**※ ボタン**を押すと、選局ポジション**(地上アナログ**

放送:1~24、地上デジタル放送:1~20、BS デジタル放送:1~20、110 度 CS デジタル

放送:1~64) に登録されているチャンネルを設定できます。

■地上アナログ放送のチャンネル設定(24 チャンネル設定できます)

■ ボタンを押して、地上アナログ放送へ切り換えてから設定します。



受信 CH・表示 CH: 数字ボタン(11、12 を除く) または 🔼 / 🔽 ボタンで変更できます。

※数字ボタンの使用例

1ch を選択する場合 : 10m 1 ボタンを続けて押します。

16ch を選択する場合: 1 6 ボタンを続けて押します。

- **△ ボタン**を押すと 1ch···→ 62ch···→ C13ch···→ C63ch···→ 1ch と変わり、
- ▼ **ボタン**を押すと逆方向に変わります。

受信/スキップ: 「ヘ / 「マ ボタンを押すと「受信」と「スキップ」交互に切り換わります。


3 🖂 ボタンを押すとメニューを終了します。

※外部入力選択時は手動チャンネル設定メニューを選択できません。

※編集したいボタン番号の選択は、カーソルがボタン番号にあるときのみ可能です。

■チャンネル設定 (つづき)

- ■地上デジタル放送のチャンネル設定(20 チャンネル設定できます)
- **| ボタン**を押して、地上デジタル放送へ切り換えてから設定します。




- **2** ^/∨ボタンで設定変更したい放送局を選び、※ ボタンを押します。 次にへ/∨ボタンで割り当てるボタンの数字を選び、※ ボタンを押します。
- **3** ボタンを押すとメニューを終了します。

■衛星デジタル放送(BS / CS)のチャンネル設定

(BSは20チャンネル、CSは64チャンネル設定できます)

BS/CS ボタンを押して、衛星デジタル放送へ切り換えてから設定します。

設定方法は上記の地上デジタル放送の場合と同様です。



※画面はBSデジタル放送の場合です。

※衛星デジタル放送はすべて全国放送のため、地域表示ではなく、 3 桁チャンネル番号が表示されます。


■ チャンネル設定 (つづき)


自動チャンネル設定

自動チャンネル設定は、初期設定でチャンネルが受信できなかったときや、引越しで受信地域が変わったとき、新たに放送局が開局したりしてチャンネルが増えた場合に行います。

■地上アナログ放送の設定画面

■地上デジタル放送の設定画面 ¬ 「





※自動チャンネル設定については、「初期設定をする」(②>26ページ)をご覧ください。 ※外部入力選択時は自動チャンネル設定メニューを選択できません。

アップ/ダウン選局設定

選局(△/▼)ボタンを押すと、チャンネル設定で選局ポジションに割り当てられたチャンネルのみを 選局しますが、アップ / ダウン選局設定を「すべて」にすると割り当てられていないチャンネルも **選局(△/▼)ボタン**で選局することができます。

※アップ / ダウン選局設定は、地上 /BS/CS 放送ごとに設定することができます。


- **7** チャンネル設定のサブメニューで「アップ / ダウン選局設定」を選択し、 **☞ ボタン**を押します。
- 3 ∧ / ▼ ボタンで「すべて」または「割り当てボタンのみ」を選択し、 ※ ボタンを押します。
 - ・割り当てボタンのみ:選局ポジションに割り当てらたチャンネルのみ選局します。
 - ・すべて: 選局ポジションに割り当てられていないチャンネルもすべて選局します。

■視聴予約(タイマー予約)

電子番組表で行う視聴予約は番組単位での予約ですが、**タイマー予約登録では、日付と時刻をお好みで指定して予約することができます。**例えば、同一チャンネルで放送される複数の番組を続けて視聴したいときなどにお使いいただけます。また目覚ましとしてもお使いいただけます。

※デジタル放送番組のみお使いいただける機能です。地上アナログ放送番組の視聴予約はできません。 ※電子番組表での視聴予約については、「番組表から視聴予約する」(②39ページ)をご覧ください。 ※主電源(②25ページ)が入っていない状態では、視聴予約(タイマー予約)ははたらきません。

視聴予約メニューを表示するには、第1階層のメニュー画面で「視聴予約」を ^ / v ボタンで選んで ** ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。



視聴予約をする(タイマー予約登録)

- - ※視聴年齢制限設定が「入」(②~82ページ)の場合 暗証番号入力画面が表示されますので、設定した暗証番号を数字ボタンで入力します。 省略する場合は入力せずに *** ボタンを押します。暗証番号の入力を省略すると、 タイマー予約に視聴年齢制限のある番組が含まれる場合、予約が実行されません。
- 2 各項目を設定します。
 - ※ 番組によって選択できない項目があります。 (選択できる項目のみ設定できます。)

設定および登録の方法は「番組表から視聴予約する」((②-39ページ) と同様です。

「チャンネル |: チャンネルを設定します。

※番組表からの予約とは異なり、番組名の表示や登録は行われません。

「日時」:予約を開始・終了する日付と時間を設定します。

「音声」 : 二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。



■視聴予約(タイマー予約)(つづき)

視聴予約をする(タイマー予約登録)(つづき)

3 設定が終わったら ^ / ▽ ボタンまたは < / > ボタンで「登録」を選択し、 ※ ボタンを押します。

正しく予約登録が完了しないときは




■番組がすでに開始されている

登録する視聴予約の開始時刻が過ぎているときに 表示されます。

ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

番組を視聴するには「視聴開始」を選んで *** ボタンを押すと、番組画面が表示されます。



■ NNK総合・東京

チャンネル : 地上デジタル 1 サブ1 日時 : 10/10(水) 10:00~11:00

設定へ戻る

■番組がすでに終了している

登録する視聴予約の終了時刻が過ぎているときに 表示されます。

★記 ボタンを押すと、設定画面に戻ります。



選択 🖸 🖸 決定 🔯 終了 🔄

■同じ日時にすでに予約が登録されている (重複予約)

予約日時が重複する視聴予約の内容が一覧表示されます。

| ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

そのまま登録する場合は、<a>** ボタンを押します。

- ※この場合、登録が完了しても予約が正しく機能 しない(選局されない)場合があります。
- ※重複予約について詳しくは「重複予約の視聴」 (② 42ページ)をご覧ください。

■視聴予約(タイマー予約)(つづき)

予約一覧と予約の編集・取消

登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。

■視聴予約一覧を見る

視聴予約のサブメニュー画面から / ▼ ボタンで「予約一覧」を選んで ボタンを押すと、 視聴予約一覧が表示されます。

② ご注意

● 予約の重複について

灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が 重複しており、視聴予約が正しく機能しません。 「重複予約の視聴」(② 42 ページ) を参照の 上、設定内容を再度ご確認ください。



視聴予約メニューから予約した場合は 番組名が表示されません。

番組表からの視聴予約

-0

お知らせ

- タイマー予約(視聴予約メニューからの予約)には番組名が表示されません。
- 予約件数が画面表示件数を超える場合には右側にスクロールバーが表示されます。
 - **^** / **▽ ボタン**でスクロールできます。
- 予約実行時間となったときに本機背面の主電源がオフだったり、電源プラグが抜けていたなど、何らかの理由で予約が実行できなかった場合、その予約は予約一覧から削除されます。「お知らせ」(⑥276ページ)にはその旨のメッセージが表示されます。

■ 視聴予約を編集する



■視聴予約(タイマー予約)(つづき)

予約一覧と予約の編集・取消(つづき)

編集のしかたや設定内容については「視聴予約をする」手順2((②)72ページ)をご覧ください。




3 設定が終わったら ^ / ∨ または < / > ボタンで「更新」を選び、 ☆ ボタンを押します。 終了するには ▽ ボタンを押します。

■視聴予約を取り消す

1 視聴予約一覧から取り消したい視聴予約を 選んで(緑色表示) (★定) ボタンを押すと、 ポップアップメニューが表示されます。



- 2 / / **メ** ボタンで「取消」を選んで ** ボタンを押すと、予約取消確認画面 が表示されます。
 - ↑ / ▼ ボタンで「はい」を選んで★ ボタンを押すと、視聴予約が取り消されます。
 - --- **ボタン**を押すと終了します。



視聴予約機能ご使用時のご注意


- ●視聴予約の実行に失敗したときは、「お知らせ」にメッセージが追加されます。
- ●視聴予約の実行中、他のチャンネルに切り換えたり、入力を切り換えた場合は 視聴予約を中止します。

(画面左下に「視聴予約を中断しました」と表示されます。)


■お知らせ

本機に未読のお知らせがあるときは、電源を入れた際に画面左下に「お知らせがあります」という メッセージがしばらく表示されます。

- ※お知らせが1件もない場合は「お知らせはありません」と表示されます。



一覧から <a>^ / ▼ ボタンで表示したい項目を選択し、 ボタンを押すとその詳細が表示されます。







● お知らせは最大32件まで保存されます。32件を超えて新たに 受信した場合は、一番古いお知らせから削除されます。

■お知らせ (つづき)


■お知らせを削除する

削除したいお知らせの詳細画面を表示し、 「一件削除」を選んで (★**) ボタンを押します。





■その他の設定



入力端子の設定

サブメニューで「入力端子の設定」を選択し、 **ボタン**を押すと、外部映像・音声入力端子の名称を変更できます。

また、入力切換時に内蔵のチューナーや外部入力をそれぞれスキップ状態にすることもできます。

■ 外部入力端子の画面表示名を変える

入力切換の際に画面に表示される入力端子名(ビデオ1、2など)を、お使いの外部機器名に合わせて変えることができます。

△/✓ボタンで名称変更する入力端子を選択して 対 ボタンを押し、 △/✓ ボタンで名称を変えます。
名称は次の表から選択できます。

画面表示	割り当て例
	未設定(標準名称「ビデオ 1」「ビデオ 2」使用)
DVD	
DVD1	DVDプレーヤー・レコーダー
DVD2	
VTR	
VTR1	ビデオテープレコーダー
VTR2	
HDD レコーダー	
HDD レコーダー 1	ハードディスクレコーダー
HDD レコーダー 2	
BS/CS	衛星放送
CATV	ケーブルテレビ(セットトップボックス、ホームターミナル)
ゲーム	
ゲーム 1	」ゲーム機
ゲーム 2	
PC	パソコン
スキップ	外部入力を無効にします。(入力切換時にスキップします。)

入力端子の設定(つづき)


■使わないチューナーや外部入力をスキップする

お使いでない外部入力端子や内蔵のチューナー(地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送)を入力切換の際にスキップさせることができます。

入力物換下記のように設定した場合、 **ボタン**を 押すごとに右図のように切り換わります。

例)チューナー(地上アナログ放送): ---チューナー(地上デジタル放送): ---チューナー(BS デジタル放送): ---チューナー(CS デジタル放送): ---ビデオ端子 1 : DVD ビデオ端子 2 : **スキップ**

ビデオ端子 3 : **スキップ** PC : ---



注)地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル各放送のうち、現在視聴中のいずれか1つが表示されます。

(本体前面のVIDEOボタンを押して切り換えた場合は、すべての放送が表示されます。)

設定するにはスキップさせたいチューナーまたは入力端子を選んで (*** ボタンを押すと、ポップアップが表示されます。「スキップ」を選んで (***) ボタンを押します。

※ **ボタン**を押すとメニューを終了します。

字幕設定

字幕表示の設定を行います。

・切: 表示しない・言語 1: 言語 1 を表示・言語 2: 言語 2 を表示

^ / **▽** ボタンで選択し、**繊 ボタン**で 設定します。

文字スーパー設定

文字スーパーの表示設定を行います。

・切: 表示しない・言語 1: 言語 1 を表示・言語 2: 言語 2 を表示

^ / ▼ ボタンで選択し、★ ボタンで 設定します。

時計表示

デジタル放送視聴時に表示される現在時刻の表示方法を設定します。

・連動表示: 「「オタン(100~46ページ)を押すたびに表示・非表示が切り換わる

・固定表示: 常に画面右下に表示する

^ / ▼ ボタンで選択し、※ ボタンで設定します。

BS / CS アンテナ電源


接続した BS/CS アンテナへ本機から電源を供給する・しないを設定します。

・切: 電源を供給しない・入: 常に電源を供給する

・入 (電源連動): 本機の電源が「入」のときに電源を供給する

^ / ▼ ボタンで選択し、乗 ボタンで設定します。

※マンションなどの共聴設備をご使用の場合は「切」にしてください。





ご参考

● 入 (電源連動) にすると、本機の電源を入れて視聴している間アンテナ電源が 供給されます。電源を切ると、アンテナ電源の供給も止まります。

低消費電力モード

低消費電力モードの入・切を設定します。

「入」に設定すると、表示中の画面の明るさを抑えて本機の消費電力を低減します。

※低消費電力モードにすると、画面が多少暗くなります。

・切: 設定しない ・入: 設定する

「↑ / ▼ ボタンで選択し、※ ボタンで設定します。

無操作オートパワーオフ

一定時間何も操作が行われないと自動的に本機の電源をオフ(スタンバイ)にする機能です。本機能を設定すると、リモコンまたは本体操作ボタンを操作しない時間が3時間を過ぎると、自動的に電源待機(スタンバイ)状態になります。(タイマー動作1分前になると「無操作オートパワーオフ:まもなく電源が切れます」と画面表示されます。)

・切: オートパワーオフに設定しない・入: オートパワーオフに設定する

^ / ▽ ボタンで選択し、**☞ ボタン**で 設定します。

無信号オートパワーオフ

入力切換((②)54ページ)で選んだ外部入力機器 からの信号が検出されないとき、自動的に本機の電源をオフ(スタンバイ)にする機能です。本機能を設定すると、選択している外部入力端子からの無信号状態が15分を過ぎると、自動的に電源待機(スタンバイ)状態になります。(タイマー動作1分前になると「無信号オートパワーオフ: まもなく電源が切れます」と画面表示されます。)

・切: オートパワーオフに設定しない・入: オートパワーオフに設定する

^ / ▼ ボタンで選択し、
** ボタンで
設定します。

B-CAS カード ID 番号


B-CAS カードID 番号を表示します。

視聴年齢制限設定

視聴年齢制限を設定すると、例えばお子様に見せたくない成人向け番組などは、暗証番号を入力しない と視聴できなくすることができます。

■ 設定のしかた(初回時のみ)

- 「その他の設定」サブメニューから「視聴年齢制限設定」を選んで 図 ボタンを押すと、暗証番号設定画面が表示されます。
- 2 お好きな4桁の暗証番号を決め、 10m ~ 9 ボタンで入力します。 (入力した数字は「*」で表示されます。)






● 設定した暗証番号は忘れないよう右欄に メモしておいてください。 もし暗証番号を忘れてしまった場合は本機の 設定初期化((②~88ページ) が必要になります。



イマイ 確認のため再度入力します。



2 設定画面が表示されますので、 各項目を設定します。

視聴年齢制限:


入(制限する)・切(しない)

許可年齡:

見せてよい年齢(4歳~19歳)

暗証番号の変更:


暗証番号の変更画面を表示します。



視聴年齢制限設定(つづき)


■設定のしかた(2回目以降)

- 「その他の設定」サブメニューから「視聴年齢制限設定」を選んで 図 ボタンを押すと、暗証番号入力画面が表示されます。
- **?** 暗証番号を 10m ~ 9 ボタンで入力します。






◆ 入力した暗証番号が間違っている場合は右の画面が表示されます。 正しい暗証番号を再度入力してください。



3 設定画面が表示されますので、 項目を選んで設定または変更をします。




■暗証番号を変更する

上記手順3の画面で「暗証番号の変更」を 選んで ★ ボタンを押すと右の画面が表示 されます。

新しい暗証番号を入力します。

2 確認のため再度入力します。 入力が完了すると新しい暗証番号が 設定され、ひとつ前の画面に戻ります。



電話回線設定

■ 発信者番号通知設定


通信時、放送局などの相手先に電話番号を通知する・しないを設定できます。

^ / ▼ ボタンで項目を選び、

「設定なし」 : 電話会社との契約に従い

ます。

「通知する(186)」 : 番号を常に通知します。 「通知しない(184)」: 番号を常に通知しません。




■ 電話会社設定・マイラインプラス設定

本機から電話をかけるときの電話会社を指定したい場合に設定します。

■ ○ ○ ○ の数字ボタンで事業者識別番号を入力し、押します

上位2桁(00)は固定です。下位の番号(4桁以内)を入力してください。

- ※事業者識別番号がわからない場合はご利用の 電話会社にお問い合せください。
- ※番号を入力せずに ★ ボタンを押すと、 「設定なし」になります。



2 マイラインプラス(電話会社固定 サービス)をご契約の場合

利用する電話会社を選択できます。


| ^ | / | ▽ ボタンで項目を選び、

「解除しない」: マイラインプラスでご契約

の電話会社を利用します。

「解除する」 : 上記の電話会社設定で設定

した電話会社を利用します。




■ダイヤル設定

お使いの電話がトーン(プッシュ)回線か、またはパルス(ダイヤル)回線かを設定します。

△ / ☑ ボタンで項目を選び、

お使いの電話回線がどちらかわからない場合は「自動」に設定します。

※ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパ」と音が 出る場合はトーン回線です。




■外線発信番号設定

会社法人や学校など、電話交換機 (PBX) を使用している (外線に電話をする際、電話番号の頭に「0」や「9」をつける) 場合に設定します。

※上記に当てはまらない場合は「なし」に設定します。 その場合は何も入力せずに (**) ボタンを押してください。

リモコンの数字ボタンで外線発信 番号を入力し、 *** ボタンを押します




■電話回線接続確認

接続が正しく行われたか、また電話回線設定がお使いの電話と合っているか確認します。本機をはじめてお使いになるときは必ず接続テストを行ってください。

1 ^ / ∨ ボタンで「実行」を選び、※ ボタンを押します

接続テストを開始します。



決定

選択 🖸 🖸

終了一

電話回線設定メニューに戻ります。

※ステップ1で次の画面が表示された場合はそれぞれの接続を確認し、再度テストを行ってください。


■電話回線が接続されていない場合に表示されます。

・電話機コードが正しく接続されているか

ココを

・ダイヤル設定を確認してください 😥 85 ページ

・外線発信番号設定を確認してください.. 🚱 85 ページ



郵便番号設定

お住まいの地域の郵便番号を入力します。

リモコンの数字ボタンで入力し、 ***** ボタン**を押します。




バージョン


ソフトウェアのバージョンを表示します。

全ての設定を出荷状態に戻す(工場出荷時設定に戻す)

本機のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。



^ / ▼ ボタンで「はい」を選択し、
ボタンを押すと初期化を開始します。



初期化が完了すると、初期設定前の状態になります。

- 初期化には数秒かかります。
- 初期化中はすべてのボタン操作ができません。
- 初期化中は、絶対に電源プラグを抜かないでください。



第5章

ご参考



■おもな仕様

品名		液晶カラーテレビ
受信機型サイズ		19V
液画面サイズ		縦約 25.5cm ×横約 40.8cm
液 凹面 リイス 表示方法 ネ 駆動方式		透過型 TN 液晶
ネ駆動方式		TFT アクティブマトリックス方式
ル解像度		横 1440 ×縦 900
使用光源		内部光(蛍光管内蔵)
受信チャンネル		地上アナログ: VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(1~12、C13~C63) 地上デジタル: VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) BS デジタル: BS000~999、110度 CS デジタル: CS000~999
対応映像フォーマット	<u> </u>	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
スピーカー	3 cm × 10 cm 長円(2 個)	
音声実用最大出力		総合 6 W (3 W + 3 W)
接続端子 BS/110度 CS アンテナ入力端子、ビデオ入力 2系		電源端子、ヘッドフォン出力端子、電話回線端子、VHF/UHF アンテナ入力端子、 BS/110度 CS アンテナ入力端子、ビデオ入力 2 系統、HDMI 入力 1 系統、 D 端子入力 1 系統(ビデオ入力 1 共用)、PC 入力端子 1 系統
使用電源		AC 100V · 50/60Hz
使用温度		0°C∼+40°C
消 地上波放送受信服	時	48W
電 待機時		0.6W
年間消費電力量(スタンダー	ード時)	52kWh/年
区分名		DK
外 テーブル	幅	45.8 cm
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	奥行	18.8 cm
法(一部突起を除く)	高さ	38.9 cm
本体質量 約 6 kg		約 6 kg

- 年間消費電力量は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5 時間)を基準に算出した、1 年間に使用する電力量です。
- 区分名は、省エネ法でテレビに使用される表示素子、画素数、受信機型サイズ、動画表示及び付加機能の有無等に基づき区分されたものです。
- 本機のメニュー画面や画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービットマップフォントを使用しています。
- パソコンの解像度について
 - ・ 本機では、下表の映像フォーマットに対応しています。
 - ・本機が対応している映像信号を入力しても、パソコンによっては正しく表示できない場合があります。

	対応映像フォーマット(ピクセル)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
	VGA	640 × 480	31.5	60
	SVGA	800 × 600	37.9	60
D)// 3 +	XGA	1024 × 768	48.4	60
DVI入力	WXGA	1280 × 768	47.8	60
対応フォーマット	WXGA+	1440 × 900	55.4	60
	525p (480p)	720 × 480	31.5	60
	750p (720p)	1280 × 720	45.0	60
	1125p (1080p)	1920 × 1080	67.5	60


映像フォーマットが 525p、750p、1125p のときは、Dot by dot表示((②)51 ページ) の選択ができません。

	対応映像フォーマッ	ハ (ピクセル)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
	VGA	640 × 480	31.5	60
PC入力	SVGA	800 × 600	37.9	60
対応フォーマット	XGA	1024 × 768	48.4	60
	WXGA	1280 × 768	47.8	60
	WXGA+	1440 × 900	55.4	60

● コンポジットシンクおよびシンクオングリーンには対応しておりません。

■地上デジタル放送が受信できないときは

地上デジタル放送が正しく受信できない場合は、下記のフローチャートにしたがってお確かめください。 また、必要に応じて電器店、アンテナ設置業者、CATV 会社等にお問い合わせください。



- ・ アンテナの設置や地上デジタル放送に対応したアンテナかどうかについて、詳しくは電器店やアンテナ設置業者等に ご相談ください。
- · CATV をお使いの場合、詳しくは各 CATV 会社にご相談ください。
- ・マンションなど集合住宅の場合、詳レくはお住まいの管理組合または管理会社等にご相談ください。
- ・ 地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるため、当初は非常に小さい出力で送信されますので 受信エリアが限定されます。
- ・受信障害のある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ・ 専用の UHF アンテナ、デジタル放送対応のブースター・分配器などの機器が必要なことがあります。
- ・ 地上デジタル放送局からの送信出力が増大されたときは、アンテナやブースターなど受信設備の再調整や変更が 必要になることがあります。
- ・本機では地上デジタル放送の電波の送出の変更に関する情報、周波数変更、新規の変更などを電波を通じて受信すると、 自動的にチャンネルの再設定を行います。再設定を行った場合は「お知らせメッセージ」にメッセージが追加されます。
- ・ 地上アナログ放送などの電波の送出の変更については、新聞やテレビなどでの告知にご注意ください。

■故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。 次のことを調べても、なお異常があるときは、お客様センターへお電話いただくか、 または当社ホームページよりお問い合わせください。(②)裏表紙をご覧ください)

	の回い口が住へたびい。他会表衣机とこ見へたびい	
こんなときには…	ここをご確認ください	ページ
映像も音声も出ない	●電源コードが正しく接続されていますか?●主電源スイッチはオンになっていますか?●リモコンまたは本体の電源ボタンを押しましたか?●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか?●アンテナおよび各機器の接続は正しいですか?●映像・音声の各設定は正しいですか?	25 25 34 22 20~31 62~64
映像が出ない 外部入力映像が出ない	●明るさとコントラストは正しく調整されていますか?●ケーブルが正しく差し込まれているか確認してください。	62 30
音声が出ない	●音量調整が最小になっていませんか?●消音になっていませんか?●ヘッドフォンを差し込んだままになっていませんか?	34 34 55
映像も音声も出ない ノイズしか出ない	●アンテナケーブルが抜けていませんか? ●放送のないチャンネルの電波を受信していませんか?	20 ~ 22 -
映りが悪い	●アンテナケーブルが抜けていませんか?●電波状態が悪いことが考えられます。	20 ~ 22 -
色合いが悪い色が薄い	●色合い、色の濃さは正しく調整されていますか?	62

■故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときには…	ここをご確認ください	ページ
画面が暗い	●明るさ調整が低い段階に設定されていませんか?●明るさとコントラストは正しく調整されていますか?●蛍光管の寿命が考えられます。	62 62 96
映像が不鮮明映像がゆれる	●電波状態が悪い場合が考えられます。●アンテナの方向がずれていませんか?●屋外アンテナのアンテナ線がはずれていませんか?	_ _ 20~22
画像が2重3重になる	●アンテナの方向がずれていませんか?●山やビルからの反射電波の影響も考えられます。	_ _
画面にはん点が出る	●自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波の 影響が考えられます。	12
色じま模様が出たり、色が消える	●他の機器からの影響(妨害電波)を受けていませんか? また、ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナが 近くにある場合や、携帯電話の使用なども考えられます。●妨害電波を出していると考えられる他の機器から、 なるべく離れた場所でお使いください。	14 _
映像が横長や縦長になる	●自動ワイド切換が「切」になっていませんか? 入力信号に合わせてワイドモードを切り換えてください。	51, 65
映像がモザイク状になる	●電波状態が悪い場合が考えられます。●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか?	22 22

■ 故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときには…	ここをご確認ください	ページ
BS/CS 放送が映らない、 映らなくなった	◆大雨や大雪などの悪天候の際、またアンテナに雪が積もっているなどの場合には電波が弱くなり、一時的に降雨対策放送に切り替わったり、受信できなくなることがあります。◆降雨対策放送は通常の放送より画質が低下しますが、電波が強くなると自動で通常の放送に戻ります。	_
字幕が出ない	●字幕の設定が「切」になっていませんか? ●字幕のある番組を視聴していますか?	79 47
リモコンが動作しない	●電池は正しい向きで入っていますか?●リモコンの電池寿命が考えられます。●蛍光灯の強い光がリモコン受光部に当たっていませんか?	19 19 19
電子番組表に表示される 番組が少ない	●本機の電源を待機中にしておくと、電子番組表が自動的に取得されます。●長時間電源コードやアンテナケーブルをはずしたあとに電源を入れると、電子番組表に表示される番組が少なくなることがあります。	36 36
画面左上の時刻表示や 右上の放送局ロゴマーク 等の一部が欠ける 8:30 ※BS00	●画面設定(16:9映像表示設定)が「サイドカット」になっていませんか?	66

●本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このようなときは一度電源プラグをコンセントから抜き、数分後、再度コンセントに差し込み、電源を入れてご使用ください。

■エラーメッセージ

画面に以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送を視聴できません。

メッセージ	内 容
受信できません (E202)	• 電波状況が悪いことが考えられます。アンテナケーブルが抜けていませんか?((※)20,21ページ)
受信できるチャンネルがありません、アンテナ接続を 確認して受信チャンネルスキャンを行ってください	 アンテナが正しく接続されていないまま、初期設定を 行ったことが考えられます。アンテナ接続を確認して 自動チャンネル設定を行ってください。 ((②~71 ページ)
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードが正しく挿入されていないときに表示 されます。B-CASカードを正しく挿入してください。
B-CAS カードの交換が必要です。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。	 B-CASカードの交換が必要なときに表示されます。 B-CASカードが壊れたり、異なるICカードが挿入されているときに表示されます。 B-CASカードの交換が必要な場合には、http://www.b-cas.co.jp/refer.html
BS/CSアンテナ電源がショートしているため設定を 「切」にしました。	BS/CS アンテナ電源のショート検出時に表示されます。アンテナの接続を確認してください。

■ソフトウェアのダウンロード

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、本機のソフトウェアを最新の内容に書き換えて、機能の追加や改善を行うためのものです。本機は地上デジタル放送によるソフトウェアの自動ダウンロードに対応していますので、操作や設定を行うことなく常に最新版に更新されたソフトウェアでご使用いただけます。

■ 自動でダウンロードが行われるためには

- あらかじめ本機の電源を入れ、地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。 (本機がダウンロード情報を取得するためです。)
- ダウンロードは電源待機状態(電源ランプ赤点灯)のときだけ行われます。

■ダウンロードが正常に終了すると

● ダウンロード成功のお知らせが届きます。メニューから「お知らせ」を選択して確認します。 (⑥~76 ページ)

■ソフトウェアのバージョンを確認するには

● メニューから「その他の設定」を選択して確認します((②>87ページ)。

■お手入れについて

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず電源を切って画面をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてから 行ってください。
- 本機のディスプレイパネル表面は、やわらかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面にキズがつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を軽く水で薄めた中性洗剤に湿らせ、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、パネルの表面にキズがつくおそれがありますのでご注意ください。)
- パネルの表面にほこりがついた場合は、市販の防塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- パネルの保護のため、ほこりのついた布や洗剤、化学ぞうきんなどは使わないでください。 パネルの表面がはく離することがあります。

蛍光管について

本機に使用している蛍光管には寿命があります。

画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、お客様センターへお電話いただくか、 または当社ホームページよりお問い合わせください。



■さくいん

英数		字幕	
B-CAS カード	1 23	シャープネス	
B-CAS カード ID 番号		主音声	•
BS/CS アンテナ電源		主電源	
D端子	,	仕様	
Dot by dot		消音	
DVI 接続		初期設定	
HDMI端子		ステレオ	
VHF/UHF アンテナ		ズーム	•
VIII/01II / 2 / /		静止画	
ア行		設定初期化	
		選局	
明るさ		4 2=	
アンテナケーブル		タ行	
アンテナ接続		待機中ランプ	25
アンテナレベル		タイマー予約	
暗証番号		ダウンロード	
色合い		チャンネルスキップ	
色温度		チャンネル設定	
色の濃さ		データ放送	
映像設定		低音設定	
エラーメッセージ		低消費電力モード	
オートパワーオフ		電源コード	
オーバースキャン設定	66	電源接続	
お知らせ		時計表示	
オフタイマー	53	"U = 1 20 \	
音声切換	48, 64	ナ行	
音声設定	63	7 13	
音量調節	34	二力国語放送	48, 64
		入力切換	54, 78, 79
力行		ノーマル	51, 65
のが終品の技術	20. 21		
外部機器の接続	·	八行	
画面設定		//" >\$ ¬ > .	0.7
画面表示		バージョン	87
画面メモ		パノラマ	
乾電池		バランス	
高音設定		番組説明	
工場出荷設定に戻す		番組表	
コントラスト	62	拡大/縮小	
TF4=		指定日時	
サ行		前ページ・次ページ	
サイドカット	66	副音声	•
サブチャンネル		付属品	
視聴年齢制限設定		フル	
視聴予約		ヘッドフォン	55
予約一覧	43.74		
予約する(番組表からの視聴予約)	,	マ行	
予約する(メニューからの視聴予約)		ー マルチビュー放送	/0
予約の削除、取り消し		メニュー一覧表	
予約の重複		メニュー画面	
予約の編集		文字スーパー設定	
自動チャンネル設定			
	/ 1	_ / / / · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ご参考

■さくいん (つづき)

ヤ行	
郵便番号	26, 87
予約	視聴予約を参照
ラ行	
 リモコン	
レターボックス	66
ワ行	
ワイドモード	51, 65

最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにてご覧いただけます。

http://www.uniden.jp



安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読み の上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。
- けがの原因となることがありますので、テレビは転倒防止の処置をしてください。
- テレビよりも小さな台には置かないでください。また、台の耐荷重量についても 必ずご確認ください。

取扱説明書は、右記のホームページ http://www.uniden.jp/support/manualdl.html

ご使用のテレビの点検を!〈

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、 故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。



このような 症状は

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ありませんか ●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
 - ●内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 コンセントから電源プラグを抜き、 必ず<ユニデンダイレクト> お客様センターにご相談ください。

保証書に関するお願い

- ●保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- ●保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。
- ●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

- ●地上デジタル放送を受信するためには対応したUHFアンテナが必要です。
- 設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、電波が弱い場合などは 受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、 最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。
- ●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要になります。 なお、有料放送や地上・BS・110度CSデジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル(セットトップボックス)が必要です。 地上デジタル放送がパススルー方式で送信されている場合は、本機のアンテナ端子に接続して受信することもできます。詳レくはCATV会社にご相談ください。
- ■マンションなど集合住宅での共同受信の場合、詳しくは管理組合または管理会社等にご確認ください。
- ●本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- ●液晶テレビは、「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。
- テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。 ●本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面モード切換機能(ズームモード)などを利用して
- 画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ●ライフルタイプやガン(銃)タイプ のコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、構造上本機では使用できないことがあります。 また、ゲームによっては動きの早いシーンにおいて反応が遅れることがあります。詳しくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。 ●赤外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご使用になられる場合は、これらの機器にノイズ等の障害を与えることがあります。
- ●テレビの配置状況によっては近隣のAMラジオ等にノイズ等の影響を与える場合があります。
- ●HDMIは新しいインターフェースです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入切が必要になる場合があります。 HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMILicensingLLCの商標、又は登録商標です。
- ●接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ●本書は印刷物ですので実際の製品の色とは異なる場合があります。
- ●本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- ●商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- ●お客様から弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- ●電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

廃棄時にご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を 廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

<ユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-012-123 ●商品のご注文

●サポートダイヤル **0120-20-20-70**

くユニデンダイレクト>ホームページ

http://www.uniden-direct.jp/

TL19DX21 取扱説明書

行 日: 20 ニデン株式会社 2010年4月 第1版 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7 http://www.uniden.co.jp/